

Tester de tensiune (LCD) NAR0105

Testerul este utilizat pentru a detecta direct sau indirect tensiunea alternativa 220 VAC sau continua 12V DC.

Nota:

Tensiune de la retea de alimentare (priza) este periculoasa! Pericol de electrocutare!

Aparatul afiseaza informatii aproximative despre valoarea tensiunii, nu este un aparat de masura dedicat!

Afisaj:

1. Se afiseaza valoarea cea mai apropiata de una din valorile implicite: 12, 36, 55, 100 sau 220V
2. Atunci când puneti testerul la un conductor izolat (cu faza in el) pe ecran se va afișa un simbol, atingeți "Direct test" și cititi valoarea pe ecran.
3. Pentru a masura tensiune continua, de exemplu bateria de la masina, puneti degetul pe minus si amplasati polul pozitiv pe baterie si atineti apoi "direct test".
4. "Break-point test" - este folosit pentru a testa prezenta tensiunii în firele izolate, fiind de ajutor atunci când căutați un punct de întrerupere în conductoare.