

VIPOW[®]

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia nie należy przechowywać w miejscach o zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach.
- Latarkę należy chronić przed pyłami i wilgocią.
- Do czyszczenia obudowy latarki, należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki, bez dodatku detergentów.
- Nigdy nie należy kierować promienia świetlnego bezpośrednio na oczy.
- Przed rozpoczęciem ładowania, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu źródła zasilania i urządzenia.
- Podczas ładowania, urządzenie należy umieścić w miejscu z prawidłową cyrkulacją powietrza.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu, a także wprowadzania zmian w jego budowie. Jedyne osoby do tego upoważnione i wykwalifikowane mogą naprawiać urządzenie.
- UWAGA: W celu zapewnienia maksymalnej żywotności akumulatora, latarkę należy doładować zawsze, kiedy obniży się natężenie światła.

OPIS URZĄDZENIA

1. Głowica latarki (zoom)
2. Włącznik/wskaźnik ładowania
3. Nakrętka z uchwytem
 - Wtyk USB (pod nakrętką)



ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię do pełna.

1. Należy upewnić się, że latarka jest wyłączona.
2. Odkręcić nakrętkę wtyku USB.
3. Podłączyć urządzenie do ładowarki za pomocą wtyku USB.
4. Podczas ładowania, świeci się czerwony wskaźnik.
5. Po zakończeniu ładowania, świeci się zielony wskaźnik. Można odłączyć kabel.

Maksymalny czas działania w pełni naładowanego urządzenia wynosi do 90 minut.

OBSŁUGA

Urządzenie posiada trzy tryby świecenia:

1. 100% - 1 kliknięcie
2. 50% - 2 kliknięcia
3. Miganie - 3 kliknięcia

Regulacja funkcji zoom

Aby ustawić rozproszony/skupiony strumień światła należy przesunąć głowicę latarki w odpowiednim kierunku.



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1,08-400 Miętno.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Evitați utilizarea/depozitarea produsului la temperaturi extreme.
- Protejați acest produs de apă, umiditate sau alte lichide.
- Utilizați doar un material textil moale, ușor umed pentru a curăța produsul. Nu utilizați agenți chimici.
- Nu vă uitați direct la lumină!
- Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de la sursa de alimentare.
- Puneți dispozitivul într-o zonă ventilată corespunzător în timp ce se încarcă.
- Nu încercați să reparați/dezasamblați aparatul singur. Doar personalul autorizat și calificat poate repara dispozitivul.
- NOTĂ: Pentru menținerea duratei de viață a bateriei reîncărcabile, încărcați întotdeauna dispozitivul când lumina devine mai slabă.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Cap lanternă (zoom)
2. Buton pornire/oprire/ indicator încărcare
3. Capac
 - Mufă USB (sub capac)



ÎNCĂRCARE

Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
2. Scoateți capacul mufei USB.
3. Conectați dispozitivul la un încărcător AC prin mufa USB.
4. Când dispozitivul se încarcă, indicatorul roșu este aprins.
5. Când dispozitivul este încărcat complet, indicatorul verde este aprins.

Tempul maxim de funcționare al dispozitivului încărcat complet este de până la 90 de minute.

FUNȚIONARE

Dispozitivul are 3 moduri de operare:

1. 100% - 1 apăsare
2. 50 % - 2 apăsări
3. Lumină intermitentă - 3 apăsări

Funcția zoom

Pentru a comuta raza luminii la lumină largă / focalizată, glisați inelul de reglare al luminii frontale înainte sau înapoi.



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din
aparatura electrica si electronica)



Marcajele de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.