

## **CHE1420 SOLUTIE CURATAT ECRAN**

*Solutie pentru curatare pentru toate suprafetele de sticlă, calculatoare și echipamente de birou (monitoare, copiatoare, scanere, echipamente de uz casnic și TV, etc). Indepărtează praful, nicotina, grăsimile și alte murdării tipice de pe suprafetele de sticlă. Nu lasă urme. Cutie de 300 ml.*

*Aplicati solutia pe suprafata de curatat si stergeti apoi cu o laveta moale si uscata.*

**AVERTISMENT:** *Recipient sub presiune. Feriti de lumina soarelui. Nu expuneti la temperaturi care sa depaseasca 50°C. Nu gauriti sau aruncati in foc dupa golire.*