

MICROFON PC SING ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Informații privind siguranța

- Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni pentru consultări ulterioare.
- Nu supuneți dispozitivul la șocuri mecanice.
- Nu utilizați dispozitivul în condiții extreme de căldură sau frig, umezeală sau praf.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui.
- Țineți aparatul departe de apă sau alte lichide. În cazul în care apa sau alte lichide pătrund în dispozitiv, deconectați produsul de la sursa de muzică și curățați-l.
- Nu utilizați substanțe chimice pentru a curăța dispozitivul, pentru a se evita coroziunea. Curățați-l cu un material textil uscat.
- Nu încercați să dezamblați, reparați sau să modificați produsul. Acest lucru va anula garanția.

INSTALARE ȘI FUNCȚIONARE

1. Conectați microfonul la calculator.
2. Asigurați-vă că microfonul nu este situat în fața difuzorului, pentru a evita efectul de microfonie.
3. Puneți microfonul față în față cu vorbitorul și îndepărtați posibilele surse de interferență.

DATE TEHNICE

Pentru toate aplicațiile audio, inclusiv aplicațiile VoIP

Răspuns în frecvență: 20 Hz – 20 kHz

Sensibilitate: -58 dB ± 3 dB

Lungime cablu: 1,5 m

Posibilitatea conectării la dispozitive echipate cu port microfon de 3,5 mm

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

