

## APARAT DE FIERT OUĂ

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Alimentare: 230V ~, 50 Hz

Putere consumată: 350 W

Capacitate: 1-7 ouă

Duritate: moale, mediu, tare

Cupă de măsurare cu ac

Oprire automată când ouăle sunt gata

Lungime cablu: 75 cm

Dimensiune produs: Ø15.7\*14 cm

### INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Păstrați certificatul de garanție, dovada achiziției și, dacă este posibil, ambalajul original.

- Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic și în scopurile prevăzute. Nu utilizați aparatul în scopuri comerciale.
- Nu utilizați aparatul în exterior. Păstrați aparatul departe de surse de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate (nu îl introduceți niciodată în niciun fel de lichid) și margini ascuțite. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude. Dacă aparatul este umed sau ud, deconectați-l imediat de la priză.
- În timpul curățării sau dacă nu îl mai utilizați o perioadă de timp, opriți aparatul și deconectați-l de la priză (trageți de ștecher, nu de cablu) și îndepărtați accesoriile atașate.
- Nu utilizați aparatul fără a-l supraveghea. Dacă părăsiți camera, opriți-l și deconectați-l de la priză.
- Dispozitivul și cablul de alimentare trebuie verificate întotdeauna dacă sunt deteriorate. Dacă prezintă urme de deteriorare, dispozitivul nu mai trebuie utilizat.
- Nu încercați să reparați aparatul singur. Contactați un service autorizat pentru reparații. Pentru a evita pericolul de accidentare, cablul deteriorat poate fi înlocuit doar de producător sau de personal calificat și trebuie înlocuit cu cablu de același tip.
- Utilizați doar piese de schimb originale.
- Pentru a asigura siguranța copiilor, țineți toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistire, etc.) departe de copii.
- NU lăsați copiii mici să se joace cu folia deoarece există pericolul de sufocare!
- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștință. Aceștia pot utiliza produsul doar sub supraveghere sau dacă au fost instruiți de o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați continuu și nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Acesta nu este o jucărie. A nu se păstra la îndemâna copiilor!

### INSTRUCȚIUNI SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA PENTRU ACEST PRODUS

- **AVERTISMENT: Pericol de arsuri!** În timpul utilizării și după, temperatura suprafețelor accesibile va fi foarte ridicată.
- Utilizați mânerul mic pentru a prinde capacul.
- Prin fantele de aburi vor ieși aburi fierbinți când deschideți capacul! Pericol de opărire!
- Vă rugăm să aveți grijă când utilizați cupa de măsurare deoarece are dedesubt un vârf ascuțit. Pericol de accidentare!
- Vă rugăm să vă asigurați că cablul de alimentare nu intră în contact cu părțile fierbinți ale aparatului.
- Nu porniți aparatul niciodată fără apă.

- Umpleți aparatul doar cu apă rece.
- Nu lăsați agenții de decalcifiere să intre în contact cu placa fierbinte.
- Utilizați aparatul doar pe o suprafață de lucru nivelată.
- Nu mișcați și nu atingeți aparatul atunci când funcționează.

### PRIMA UTILIZARE A DISPOZITIVULUI

- Scoateți cu atenție toate componentele din ambalaj. Păstrați cutia și ambalajele din interior pe toată perioada garanției.
- Înainte de prima utilizare, curățați dispozitivul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și depozitare".

### CANTITATEA DE APĂ (ML) NECESARĂ PENTRU DURITĂȚI DIFERITE ALE OUĂLOR LA FIERBERE

Număr ouă (bucăți)	Cantitatea de apă (ml) pentru diferite durități ale ouălor la fierbere		
	Moale	Mediu	Tare
1	32	50	95
2	30	45	85
3	28	42	80
4	25	40	80
5	25	38	75
6	20	35	65
7	15	35	60

### FUNȚIONARE

1. Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă. Aceasta trebuie să fie rezistentă la alunecare și la căldură.
2. Umpleți bolul cu cantitatea de apă necesară pentru numărul de ouă care vor fi gătite. **NOTĂ:** Duritatea oului la fierbere depinde de numeroși factori. Se recomandă ca în cazul ouălor mari (dimensiune ouă L sau XL) sau a ouălor reci (din frigider) să utilizați puțin mai multă apă. După prima utilizare, dacă ouăle sunt prea tari, vă rugăm să puneți puțin mai puțină apă în bol la următoarea utilizare; sau puțin mai multă dacă ouăle sunt prea moi.
3. Introduceți tava de ouă.
4. Împungeți ouăle în partea de jos pentru a evita ca acestea să crape. Vă rugăm să utilizați acul din partea de jos a cupei de măsurare. Apăsați oul încet până când acesta este găurit.

Sfat: puteți utiliza orice ac curat pentru a străpunge oul.

5. Distribuți ouăle uniform și opuse unul față de celălalt în tava de ouă.
6. Acoperiți cu capacul.
7. Introduceți ștecherul într-o priză corespunzătoare.
8. Porniți aparatul utilizând comutatorul de pornire/oprire. LED-ul este pornit.
9. Ouăle sunt gata atunci când LED-ul se oprește automat. Opriți aparatul și deconectați-l de la priză.
10. Prindeți capacul de mânerul mic și puneți-l deoparte. **AVERTISMENT:** Când deschideți capacul, înclinați-l astfel încât aburii să iasă pe partea cealaltă a suportului.
11. **Scoateți tava de ouă din bol și puneți ouăle scurt sub apă rece astfel încât acestea să se oprească din fiert.**
12. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l depozita!

### CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

- Opriți dispozitivul și deconectați-l de la priză.

- Curățați și depozitați dispozitivul doar după ce acesta s-a răcit complet. Pericol de ardere!
- Nu introduceți niciodată aparatul în apă.
- Nu utilizați perie de sârmă sau alte ustensile abrazive pentru a curăța produsul.
- Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi.
- Eliminați apa rămasă în aparat cu un material textil. În acest fel eliminați și reziduurile de calcar.
- Curățați suprafața cu un material textil umed, fără agenți de curățare, dacă este necesar.
- Curățați capacul și tava pentru ouă în mașina de spălat vase.

#### Decalcifierea suprafețelor din oțel inoxidabil

- Intervalul de decalcifiere depinde de durezza apei și de frecvența de utilizare.
- Dacă dispozitivul se oprește înainte ca apa să fiarbă, este posibil ca aparatul să necesite decalcifiere.
- NU utilizați oțet, utilizați un agent de decalcifiere normal, pe bază de acid citric.



#### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

