

ASPIRATOR UMED USCAT 1200W FILEDMANN



1. INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

Avertismente importante privind siguranța

Înainte de a pune în funcțiune această unealtă electrică, este important să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni și să le înțelegeți. Acestea au fost create pentru protecția dumneavoastră și a celorlalți și pentru a asigura o durată de viață mai lungă și fără probleme a acestei unelte electrice.

- Despachetați produsul cu atenție și asigurați-vă că nu aruncați nicio parte a ambalajului înainte de a găsi toate componentele produsului.
- Păstrați produsul într-un loc uscat și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.
- Citiți toate instrucțiunile și avertizările. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la un accident, incendiu și/sau răni grave.

Ambalare

Produsul este plasat într-un ambalaj pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului. Acest pachet este o materie primă, prin urmare poate fi predat pentru reciclare.

Instrucțiuni de utilizare

Înainte de începe să utilizați aparatul, citiți următoarele reguli de siguranță și instrucțiuni de utilizare. Familiarizați-vă cu elementele de operare și utilizarea corectă a dispozitivului. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru referințe ulterioare. Vă recomandăm să păstrați ambalajul original, inclusiv materialele de ambalare interioare, bonul și garanția pentru perioada de garanție minimă. Pentru a transporta aparatul, ambalați-l în cutia originală, asigurând apoi o protecție maximă a produsului în timpul unui eventual transport (ex. mutare sau trimitere în service).

Notă: Dacă predați aparatul altei persoane, predați-l împreună cu manualul. Respectarea instrucțiunilor de utilizare atașate este o condiție prealabilă pentru utilizarea corectă a aparatului. Manualul de utilizare include, de asemenea, instrucțiuni de utilizare, întreținere și reparații.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru accidente sau daune rezultate din nerespectarea instrucțiunilor din manual.

INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați pentru consultări ulterioare.

Avertisment!

Când utilizați mașini electrice și unelte electrice, este important să respectați următoarele instrucțiuni de siguranță din motive de protecție împotriva rănilor cauzate de curent electric, rănirea persoanelor și riscul declanșării incendiilor. Termenul "unelte electrice" folosit în instrucțiunile de mai jos se referă la uneltele electrice care sunt conectate la o sursă de alimentare (cu un cablu de alimentare), precum și la uneltele care funcționează cu un acumulator (fără fir). Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

Zona de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau întunecate de la locul de muncă provoacă accidente. Depozitați uneltele electrice pe care nu le utilizați în prezent.
- Nu utilizați uneltele electrice în medii cu pericol de apariție a unui incendiu sau explozie, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor inflamabile sau prafului. Uneltele electrice creează scântei care pot aprinde vaporii.
- Țineți persoanele neautorizate, în special copiii, departe de zona de lucru în timp ce utilizați o unealtă electrică! Distragerile vă pot face să pierdeți controlul asupra activității de performanță. În niciun caz nu lăsați unealta electrică nesupravegheată. Țineți echipamentul departe de animale.

Siguranța electrică

- Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați niciun adaptor cu unelte electrice cu împământare. Ștecherile nedeteriorate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric. Cablurile de alimentare deteriorate

sau murdare cresc riscul de electrocutare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare nou, care este disponibil la centrul de service autorizat sau la importator.

- Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate, cum ar fi țevi, calorifere, plite de gătit și frigidere. Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este împământat.
- Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții umede. Nu atingeți niciodată unealta electrică cu mâinile ude. Nu spălați niciodată unealta electrică sub jet de apă și nu o introduceți în apă.
- Nu utilizați niciodată cablul de alimentare în alte scopuri decât cele prevăzute. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta sau a trage unealta electrică. Nu deconectați niciodată ștecherul de la priză trăgând de cablu. Țineți cablurile electrice departe de obiecte ascuțite sau fierbinți pentru a preveni deteriorarea mecanică.
- Unealta electrică a fost proiectată pentru a fi alimentată exclusiv de la rețeaua de curent AC. Verificați întotdeauna dacă tensiunea electrică se potrivește cu informațiile specificate pe eticheta produsului.
- Nu utilizați niciodată unealta electrică cu cablul electric sau ștecherul deteriorat sau care a căzut sau este deteriorat în vreun fel.
- În cazul în care folosiți un prelungitor, verificați întotdeauna dacă parametrii tehnici ai acestuia corespund informațiilor specificate pe eticheta produsului. Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Dacă folosiți tamburi de prelungire, firul acestora trebuie să fie extins pentru a preveni supraîncălzirea cablului.
- Dacă o unealtă electrică este utilizată într-un loc umed sau în aer liber, funcționarea acesteia este permisă doar dacă este conectată la un circuit electric protejat de un dispozitiv de curent rezidual < 30 mA. Utilizarea dispozitivului de curent rezidual (RCD) reduce riscul de șoc electric.
- Țineți unealta electrică doar de suprafețele de prindere izolate, deoarece unealta de tăiere sau de găurit poate intra în contact cu cablurile ascunse sau cu propriul cablu de alimentare în timpul funcționării.

Siguranța personală

- Fiți atenți și aveți grijă ce faceți când utilizați o unealtă electrică. Concentrați-vă la muncă. Nu folosiți o unealtă electrică când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării unei unelte electrice.
- Utilizați echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Utilizați echipament de protecție corespunzător tipului de lucru pe care îl desfășurați. Echipamentele de protecție, cum ar fi mască de praf, pantofi de protecție antiderapanți, cască de protecție sau protecție auditivă, utilizate în conformitate cu condițiile de lucru, vor reduce riscul de vătămare corporală.
- Preveniți pornirea neintenționată. Nu transportați unealta electrică în timp ce este alimentată sau cu degetul pe întrerupător sau în timp ce declanșatorul este în poziția OFF înainte de a conecta la sursa de alimentare. Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a uneltelor electrice care au comutatorul pornit duce la răniri grave.
- Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni unealta electrică. O cheie de reglare sau o cheie atașată la o piesă rotativă a uneltei electrice poate duce la vătămări corporale.
- Păstrați o poziție adecvată și un echilibru în orice moment. Nu exagerați. Nu supraestimați niciodată propriile capacități. Nu folosiți niciodată unelte electrice când sunteți obosit.
- Îmbracați-vă corect. Purtați haine de lucru. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea, mănușile și alte părți ale corpului departe de părțile în mișcare sau fierbinți ale dispozitivului.
- Conectați echipamentul la evacuarea prafului. Dacă instrumentele sunt prevăzute pentru conectarea dispozitivelor de colectare a prafului sau de evacuare, asigurați-vă că sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea unor astfel de dispozitive poate reduce pericolele legate de praf.
- Fixați bine piesa de prelucrat. Utilizați o clemă pentru a fixa piesa pe care urmează să o prelucrați. Nu folosiți niciodată unelte electrice dacă vă aflați sub influența alcoolului, a drogurilor, a medicamentelor sau a altor substanțe narcotice sau care creează dependență.
- Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea echipamentului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu echipamentul.

Utilizare și mentenanță

- Deconectați întotdeauna unealta electrică de la rețea în cazul oricărei probleme în timpul lucrului, înainte de a curăța unealta electrică sau de întreținerea acesteia, în timpul fiecărui transport și după terminarea lucrării! Nu utilizați niciodată unealta electrică dacă este deteriorată în vreun fel.
- Opriți imediat funcționarea dacă unealta electrică generează zgomot sau miros anormal.
- Nu supraîncărcați unealta electrică. Unealta electrică va funcționa mai bine și mai sigur dacă este utilizată la rata pentru care a fost proiectată. Utilizați unealta electrică corect. Unealta electrică utilizată corect vă poate face treaba pentru care a fost proiectată mai bine și mai sigur.
- Nu utilizați unealta electrică dacă nu poate fi pornită și oprită în siguranță folosind comutatorul de comandă. Utilizarea uneia stfel de unelte electrice este periculoasă. Comutatoarele defecte trebuie reparate la un service autorizat.
- Deconectați unealta de la sursa de alimentare înainte de a face orice reglare, înainte de schimbarea accesoriilor sau înainte de întreținere. O astfel de măsură preventivă de siguranță previne riscul pornirii accidentale a uneltei electrice.
- Păstrați uneltele electrice inactive la îndemâna copiilor și a persoanelor neautorizate. Uneltele electrice pot fi periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți. Depozitați uneltele electrice într-un loc uscat și sigur.
- Păstrați unealta electrică în stare bună. Verificați reglarea pieselor mobile și mobilitatea acestora. Verificați dacă există deteriorări ale apărătoarelor de protecție sau ale altor piese care ar putea afecta funcționarea în siguranță a uneltei electrice. Dacă este deteriorată, reparați corect unealta electrică înainte de utilizarea ulterioară. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice întreținute necorespunzător.
- Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, facilitează munca, reduc riscul de rănire și sunt mai ușor de controlat. Utilizarea altor accesorii decât cele specificate în instrucțiunile de utilizare poate duce la deteriorarea uneltei electrice și poate cauza răni.
- Utilizați unealta electrică, accesoriile și biții de scule, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni și în modul destinat tipului de unealtă electrică, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrul care trebuie efectuat. Utilizarea uneltei electrice în alte scopuri decât cele pentru care a fost destinată poate duce la situații periculoase.

Service

- Nu înlocuiți părți ale uneltei electrice, nu efectuați nicio reparație și nu interferați în niciun fel cu construcția uneltei electrice. Solicitați repararea uneltei electrice de către persoane calificate.
- Orice reparații sau modificare a produsului fără autorizația companiei noastre este interzisă (ar putea cauza vătămări corporale sau daune utilizatorului).
- Reparați întotdeauna unealta electrică într-un centru de service autorizat. Utilizați doar piese de schimb originale sau recomandate. Acest lucru vă va asigura că siguranța dumenavoastră și siguranța uneltei dumneavoastră sunt menținute.

2. SIMBOLURI



Produsul respectă standardele și reglementările aplicabile.



Acest produs este etichetat cu certificat de siguranță.



Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.



Nu aspirați cărbune încins, obiecte care ard sau articole cu temperatură care depășește 40°C.



3. DESCRIEREA APARATULUI ȘI ARTICOLE LIVRATE

Descrierea aparatului (vezi fig. 1)

- 1) Mâner
- 2) Comutator alimentare
- 3) Capac unitate motor
- 4) Admisie racord furtun (nr. 14)
- 5) Compartiment depozitare bază/accesorii
- 6) Roți
- 7) Colectare lichid
- 8) Cleme
- 9) Locație înfășurare cablu de alimentare
- 10) Capac unitate motor
- 11) Buton curățare filtru
- 12) Duză cu fantă
- 13) Duză de admisie pentru podea
- 14) Furtun de plastic
- 15) Rub telescopic din aluminiu
- 16) Filtru de bumbac

Articole livrate

Scoateți tot conținutul din cutie și verificați pentru a vă asigura că produsul nu a suferit daune în timpul transportului și că articolele enumerate mai jos sunt incluse:

- Aspirator
- 4 roți de transport
- Filtru de bumbac
- Furtun de plastic
- Tub din aluminiu
- Duză de admisie pentru podea
- Duză cu fantă
- Garanție
- Instrucțiuni de utilizare

În cazul în care componentele lipsesc sau sunt deteriorate, contactați distribuitorul.

4. Instrucțiuni importante privind siguranța

ATENȚIE! Vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni pentru a elimina riscul de incendiu, șoc electric sau rănire.

ATENȚIE! Prelungitoarele neadecvate pot fi periculoase. Dacă folosiți un prelungitor, atâta ștecherul, cât și priza trebuie să fie etanșe, iar conexiunea trebuie menținută uscată și fără conexiune la pământare. Se recomandă ca acest lucru să se facă folosind o bobină de putere care ține priza la cel puțin 60 mm deasupra solului.

AVERTISMENT! Opriți întotdeauna alimentarea de la întrerupător dacă aparatul trebuie lăsat nesupravegheat.

- Nu aspirați niciodată obiecte care ard sau scot fum, cum ar fi cărbune aprins, mucuri de țigară sau chibrite. Nu utilizați aparatul fără filtru instalat.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este alimentat. Deconectați cablul de alimentare dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp și, de asemenea, înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.
- Nu folosiți aparatul în mediul exterior și pe o suprafață umedă, deoarece acest lucru ar putea duce la electrocutare. Acest aparat nu este o jucărie pentru copii. Dacă acest aparat este utilizat de un copil sau este utilizat în apropierea copiilor, este necesar ca aceștia să fie supravegheați.

- Utilizați aparatul conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare și utilizați doar accesorii recomandate de producător.
- Nu utilizați niciodată aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul prezintă semne de deteriorare. Vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți dacă observați că aparatul dumneavoastră funcționează defectuos, aparatul dumneavoastră a fost scăpat, deteriorat, lăsat în aer liber sau expus la apă.
- Nu trageți de cablul de alimentare și nu utilizați cablul ca mâner atunci când transportați aparatul. Aveți grijă să nu prindeți cablul la ușă și să nu trageți cablul peste margini și colțuri ascuțite. De asemenea, asigurați-vă că nu treceți roțile peste cablul de alimentare în timpul utilizării. Feriți cablul de alimentare împotriva contactului cu suprafețe fierbinți.
- Când deconectați aparatul de la sursa de alimentare, nu trageți ștecherul din priză trăgând de cablu, prindeți și trageți de ștecher.
- Nu manipulați aparatul cu mâinile ude.
- Nu introduceți niciodată obiecte străine în orificiile aparatului și, dacă acestea sunt blocate, nu puneți aparatul în funcțiune. Păstrați orificiile curate și îndepărtați praful, depunerile de reziduuri, părul și toate celelalte resturi care ar putea afecta negativ fluxul de aer.
- Țineți-vă întotdeauna părul, hainele largi, degetele și toate celelalte părți ale corpului departe de părțile mobile ale mașinii.
- Opriți toate comenzile aparatului și doar apoi deconectați ștecherul de la priză.
- Aveți grijă când aspirați scările.
- Nu aspirați niciodată lichide, substanțe inflamabile sau explozive precum benzina și nu utilizați aspiratorul în apropierea acestor substanțe. Dacă trebuie să înfășurați cablul, țineți ferm ștecherul în mână. Când înfășurați cablul, nu lăsați ștecherul să vibreze liber în spațiu.
- Înainte de a monta furtunul de aspirație, scoateți mai întâi ștecherul din priză.
- Când deconectați aparatul de la sursa de alimentare, nu trageți de cablu, prindeți și trageți de ștecher.
- Nu utilizați niciodată aspiratorul fără sacul de praf și/sau filtru instalat.
- Din motive de siguranță, cablul de alimentare deteriorat al aparatului trebuie înlocuit de către un service autorizat.
- Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii cu vârsta de până la 8 ani) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe. Utilizarea aparatului de către aceste persoane este posibilă doar dacă acestea sunt supravegheate sau instruite de o persoană calificată în funcționarea corectă a aparatului. Copiii trebuie supravegheați corespunzător pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
- Despachetați cu grijă produsul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului până când toate părțile produsului nu au fost identificate.
- Acest produs nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu deficiențe fizice sau mentale sau de către persoane fără experiență, cu excepția cazului în care sunt instruite în mod corespunzător în utilizarea în siguranță a produsului sau dacă sunt supravegheate corespunzător de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Nu utilizați niciodată accesorii care nu au fost livrate împreună cu produsul sau care nu sunt destinate acestuia.
- În niciun caz nu trebuie să încercați să reparați sau să modificați singur produsul – pericol de electrocutare! Toate reparațiile și ajustările trebuie efectuate la un service autorizat. Modificarea produsului în timpul perioadei de garanție poate anula garanția.
- Nu utilizați niciodată produsul dacă aveți mâinile sau picioarele ude.
- Depozitați și utilizați produsul departe de materiale și soluții inflamabile sau volatile.
- Feriți produsul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui și umiditate excesivă. Nu-l utilizați într-un mediu cu prea mult praf.

- Nu puneți produsul lângă încălzitoare, foc deschis sau alte aparate sau echipamente care sunt surse de căldură.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Înainte de a conecta produsul la priză, asigurați-vă că tensiunea de pe eticheta de identificare este aceeași cu cea de la priză.
- Nu puneți cablul de alimentare lângă suprafețe fierbinți sau deasupra obiectelor ascuțite. Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Poziționați cablul astfel încât să nu fie călcat. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu tinge o suprafață fierbinte.
- Dacă cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, contactați un service autorizat pentru a-l înlocui, pentru a preveni pericolele. Este interzisă utilizarea unui produs cu un cablu de alimentare sau ștecher deteriorat.
- Nu deconectați cablul de alimentare de la priză tragând de cablu. Nu pulverizați produsul cu apă sau orice alt lichid. Nu introduceți apă sau alte lichide în produs.
- Nu introduceți produsul în apă sau în orice alt lichid.
- Dacă nu utilizați produsul sau dacă știți că nu îl veți folosi în următoarea perioadă, opriți-l și deconectați-l de la sursa de alimentare. Înainte de curățare procedați în același mod.
- Nu lăsați niciodată aparatul pornit fără supraveghere.
- Înainte de depozitare, lăsați întotdeauna produsul să se răcească complet.
- Aveți grijă când folosiți produsul în apropierea copiilor. Nu lăsați niciodată produsul la îndemâna copiilor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Alimentarea trebuie efectuată de un electrician calificat, se recomandă ca sursa de alimentare să fie echipată cu un protector de curent cu o capacitate de declanșare de 30 mA/ 30ms, fie cu un dispozitiv care monitorizează circuitul de împământare (adresați-vă electricianului despre opțiuni de instalare).
- Nu trageți cablul de alimentare din priza de perete deoarece poate cauza deteriorarea.
- Pentru a evita deteriorarea furtunului, nu călcați pe el și nu îl îndoiți cu forță. Nu utilizați produsul dacă furtunul este îndoit sau deteriorat în vreun fel.
- Nu trageți produsul peste cablul de alimentare.
- Acest produs este echipat cu o siguranță termică – dacă motorul sau pompa se supraîncălzesc, atunci siguranța termică va opri produsul. De îndată ce motorul sau pompa se răcesc, va fi posibilă repornirea produsului. Atenție!!! Pentru a evita riscul unei resetări bruște a siguranței termice, acest aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau să fie conectat la un circuit cu pornire/oprire regulată.
- Fluxul de înaltă presiune poate fi periculos dacă este utilizat incorect. Este interzisă direcționarea fluxului către alte persoane, spre sine, animale, aparate electrice sau curățătorul de înaltă presiune în sine.
- Nici pistolul, nici accesoriul nu pot fi plasate lângă urechi sau ochi.
- Dacă este necesar să folosiți un prelungitor la rețeaua de alimentare, acesta trebuie să fie rezistent la apă.
- Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a acestui produs sau a accesoriilor acestuia (răni, arsuri, opărire, incendiu, deteriorarea alimentelor etc.).

5. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Aspirarea apei

- În niciun caz nu trebuie să utilizați o duză pentru covor cu partea inferioară metalică pentru aspirarea umedă – risc de coroziune!
- Aspiratorul este echipat cu un sistem de plutire, iar dacă recipientul este umplut la nivelul maxim de lichid în timpul aspirării cu apă, acest sistem va închide fluxul de aer. Zgomotul

motorului va crește semnificativ și veți auzi un sunet diferit. Aspirarea suplimentară este posibilă numai după ce recipientul a fost golit.

ATENȚIE: Dacă în timp ce aspirați apă, aspiratorul se răstoarnă, este necesar ca motorul aspiratorului să fie verificat la un service înainte de utilizarea ulterioară.

ATENȚIE: Nu utilizați niciodată acest aspirator ca înlocuire completă a unei pompe, adică pomparea apei din rezervoare, băi, acvarii, etc. Garnitura de pe furtun ar putea fi deteriorată de presiunea ridicată.

ATENȚIE: După ce ați terminat aspirarea apei, este necesar să lăsați aspiratorul să funcționeze în 30 de secunde, astfel încât apa rămasă să fie aspirată din furtun și tub.

Pornirea și oprirea aspiratorului

Pentru a porni sau opri aparatul, apăsați butonul I/O de pe aspirator.

Reglarea puterii de aspirare

Aspirația poate fi controlată într-un interval mic de o clapă glisantă pe mânerul furtunului.

6. ASAMBLARE ASPIRATOR

- Înainte de a asambla sau dezasambla piesele individuale ale accesoriilor, deconectați întotdeauna cablul de alimentare.
- Pregătiți toate accesoriile.
- Introduceți duza pe mânerul furtunului.
- Asamblați furtunul flexibil așa cum se arată în imagine și introduceți capătul său de conectare în orificiul de admisie a aerului de pe aspirator. Apăsați în interior astfel încât să se audă un click când furtunul ajunge în poziția corectă.
- Instalați filtrul.
- Atașați roțile.

7. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pornirea și oprirea

Pentru a porni aspiratorul, apăsați comutatorul I/O de pe aspirator – vezi nr. 2 din fig. 1.

După oprirea aspiratorului

- Când ați terminat de curățat, opriți aparatul de la comutatorul de alimentare și deconectați cablul de alimentare de la priză.
- Scoateți furtunul din orificiul de admisie a aerului. Această acțiune poate necesita aplicarea unei forțe ușoare. În cele din urmă, îndepărtați praful acumulat din recipientul pentru deșeuri.
- Curățați și îndepărtați filtrul.

Sistem de curățare al filtrului

Aspiratorul este echipat cu un sistem semi-automat de curățare al filtrului (nr. 11 fig 1). Butonul de curățare al filtrului trebuie folosit cel târziu atunci când puterea de aspirare nu mai este suficientă. Utilizarea regulată a acestei funcții de curățare va prelunge durata de viață a filtrului.

8. ÎNTREȚINERE DUPĂ UTILIZARE

După oprirea mașinii, deschideți capacul superior al aspiratorului și scoateți filtrul. Apoi, curățați sau îndepărtați filtrul.

9. CURĂȚAREA FILTRULUI

- Vă recomandăm să curățați filtrul cel puțin o dată pe lună sau dacă există o contaminare vizibilă, forță motrică redusă și zgomot crescut al motorului peste starea normală.

- Nu puteți utiliza niciodată aspiratorul fără filtrul instalat. Utilizarea aspiratorului fără filtrul instalat duce la deteriorarea motorului.
- Deconectați întotdeauna curentul de la aspirator înainte de a curăța filtrul.
- Filtrul nu poate fi curățat în mașina de spălat vase.
- Nu folosiți un uscător de păr pentru a usca filtrul.
- Cel mai bun mod este să agitați filtrul cu mâna.

10. SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune/frecvență: 220-240V, 50/60 Hz

Putere de intrare: 1200W

Aspirare cenușă: până la 40°C

Filtru: filtru de bumbac

Recipient metalic: 20 l

Furtun plastic: 1.5 m

Tub telescopic din aluminiu: 0.77 m

Greutate: 3 kg

Nivel de zgomot: 8 dB (A)

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea

dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

