

***Rebel***

**COMP**

**WIRELESS CONTROLLER  
FOR SMARTPHONES**



OWNER'S  
MANUAL

DE EN PL RO

model: KOM1180

- Do konsoli PS3 należy podłączyć pada przy pomocy kabla microUSB. Pad będzie gotowy do użycia od razu po podłączeniu.
- Podczas połączenia przewodowego wskaźniki 3 i 4 świecą.
- Wskaźnik 4 wskazuje poziom naładowania. Podczas ładowania miga. Po naładowaniu do pełna, wskaźnik świeci światłem stałym.

## Tryby pada

Aby zmienić tryb pada należy nacisnąć i przytrzymać odpowiednią kombinację przez 2 sekundy:

- iOS: HOME + Y
- Android: HOME + X
- Direct Play (PC / PS3): HOME + A



### Poland Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

## INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.

- Feriți dispozitivul de temperaturi extreme, surse de căldură și lumina directă a soarelui. Nu expuneți dispozitivul la apă sau umiditate și nici nu îl instalați în apropierea câmpurilor magnetice puternice. Nu manipulați dispozitivul cu mâinile ude.
- Vă recomandăm să nu consumați alimente sau băuturi în timpul utilizării dispozitivului. Resturile de mâncare care intră sub butoane pot cauza probleme de funcționare sau pot deteriora dispozitivul.
- NU utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă sau să fie lovit puternic.
- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare sau pentru orice daune mecanice.
- Producătorul nu garantează compatibilitatea cu orice dispozitiv extern.
- Nu dezasamblați și nici nu reparați acest produs. Dispozitivul nu are elemente care pot fi reparate de către utilizator. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
- Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați agenți chimice pentru a curăța dispozitivul.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

1. D-pad
2. Butoane L1, L2
3. Buton ACASĂ / Indicatori LED
4. Buton SELECT
5. Buton START
6. Butoane R1, R2
7. Comenzi analogice
8. Butoane funcționale
9. Mufă încărcare
10. Buton resetare



## FUNȚIONARE

### Conectarea

#### Conectare Wireless

Dispozitivele cu sisteme Android și iOS (iOS 13.4 și versiuni mai vechi) se pot conecta la controller-ul fără fir. Activați Bluetooth-ul de pe dispozitivul extern și asigurați-vă că este în modul de asociere. Apăsăți butonul ACASĂ de pe controller și asigurați-vă că se află în modul corespunzător de asociere (verificați lista de mai jos). De pe dispozitivul extern, accesați meniul de asociere Bluetooth și selectați KOM1180.

- Dacă indicatorul LED pâlpâie foarte repede, este în modul de asociere.
- Dacă indicatorul LED pâlpâie rar, controller-ul se conectează la ultimul dispozitiv asociat.
- Pentru a activa modul de asociere, apăsați și țineți apăsat butoanele, în funcție de modul dispozitivului extern.
- După conectare, indicatorul LED 3 (pentru Android) sau 4 (pentru iOS) va lumina.

**ATENȚIE!** Producătorul nu garantează compatibilitatea cu toate jocurile și dispozitivele externe.

#### Conectare cu fir

PC-urile și consolele PS3 se conectează la controller printr-un cablu.

- Pentru a conecta controller-ul la calculator, țineți apăsat butonul R1 și, în timp ce țineți apăsat, conectați cablul microUSB la controller și la calculator. După conectare, țineți apăsați butoanele SELECT și START pentru a comuta între modulele Xinput și Dinput.
- Pentru a conecta controller-ul la o consolă PS3, conectați cablul microUSB la controller și la port-ul USB al consolei. Controller-ul este gata de utilizare.

- La conectarea prin cablu, indicatoarele LED 3 și 4 se vor aprinde.
- Indicatorul LED 4 indică starea încărcării. În timpul încărcării acesta pâlpâie. După încărcare, indicatorul luminează constant.

## Moduri controller

Pentru a modifica modul controller-ului, apăsați și țineți apăsat combinația de butoane timp de 2 secunde:

- iOS: HOME + Y
- Android: HOME + X
- Direct Play (PC / PS3): HOME + A



**Romania**

**Reciclarea corecta a acestui produs**

**(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.