

TOASTER MIDEA MT-RP2L09W

Prăjitorul de pâine MT-RP2L09W are fantă pentru pâine, funcție de anulare, funcție de dezghețare, funcție de reîncălzire, mâner de încărcare, control pentru rumenire și tavă pentru firimituri. Funcționează la 220 240V~/(50/60)Hz și are o putere consumată de 800-950W.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza aparatul.

Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni, bonul de garanție. Chitanța și dacă este posibil cutia cu ambalaj interior într-un loc sigur!

Acest aparat este destinat exclusiv utilizării private și nu comerciale.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

Instrucțiuni de siguranță

- Nu folosiți acest prăjitor de pâine lângă un cuptor încălzit.
- Numai pentru uz casnic.
- Nu lăsați copiii să folosească sau să se joace cu acest prăjitor de pâine.
- Țineți prăjitorul de pâine departe de materiale inflamabile, cum ar fi draperiile.
- Deconectați prăjitorul de pâine când nu îl utilizați și înainte de curățare.
- Nu așezați prăjitorul de pâine lângă sau sub materiale inflamabile, cum ar fi perdele sau pereți.
- Citiți toate instrucțiunile.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânere sau butoane.
- Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu scufundați cablul, ștecherul sau baza în apă sau alt lichid.
- Este necesară supravegherea atentă atunci când orice aparat este folosit de copii sau în apropierea acestora.
- Deconectați de la priză atunci când nu este utilizat și înainte de curățare și lăsați-l să se răcească.
- Nu utilizați niciun aparat cu cablul sau ștecherul deteriorat sau după ce aparatul funcționează defectuos sau a fost deteriorat în vreun fel. Returnați aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru examinare, reparare sau reglare.
- Utilizarea accesoriilor nerecomandate de producătorul aparatului poate provoca răni.
- Nu folosiți în aer liber.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului și nu atingeți suprafețele fierbinți.
- Nu așezați pe sau lângă un arzător cu gaz sau electric, sau într-un cuptor încălzit.
- Trebuie să aveți grijă extremă atunci când mutați un aparat care conține ulei fierbinte sau alte lichide fierbinți.
- Atașați întotdeauna ștecherul la aparat, apoi conectați cablul la priza de perete. Pentru a deconecta, opriți aparatul, apoi scoateți ștecherul din priza de perete.
- Alimentele supradimensionate, pachetele din folie metalică sau ustensilele nu trebuie introduse într-un prăjitor de pâine, deoarece pot implica un risc de incendiu sau electrocutare.
- Poate apărea un incendiu dacă prăjitoarele sunt acoperite sau ating materiale inflamabile, inclusiv perdele, draperii, pereți și altele asemenea, atunci când sunt în funcțiune.
- Nu încercați să dislocați alimente când prăjitorul de pâine este conectat la priză.
- Trebuie folosit un cablu scurt de alimentare pentru a reduce riscul care rezultă din încurcarea sau împiedicarea de un cablu mai lung. Sunt disponibile cabluri de alimentare sau prelungitoare detașabile mai lungi și pot fi utilizate dacă se acordă atenție utilizării lor. Dacă se utilizează un cablu de alimentare sau prelungitor detașabil mai lung, puterea nominală a setului de cablu sau a prelungitorului trebuie să fie cel puțin la fel de mare cu puterea

aparaturii; cordonul trebuie aranjat astfel încât să nu se întindă deasupra blatului sau a mesei de unde poate fi tras de copii sau împiedicat neintenționat.

NOTĂ: Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, doar dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și au înțeles pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii decât dacă au mai mult de 8 ani și sunt supravegheați.

- Nu trageți de cablu, trageți de ștecher.
- Țineți copiii departe de aparat pentru a-i proteja de șocuri electrice. Asigurați-vă că aparatul nu este la îndemâna copiilor. Asigurați-vă că cablul nu atârână.
- Verificați în mod regulat cablul și aparatul pentru deteriorări. Nu porniți aparatul dacă este deteriorat.
- Țineți aparatul și cablul departe de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate, margini ascuțite și altele asemenea.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat dacă este utilizat! Opriți întotdeauna aparatul dacă nu îl utilizați, chiar dacă doar pentru o perioadă scurtă.
- Folosiți doar piese originale.
- Nu folosiți niciodată aparatul în exterior.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid. Nu lăsați aparatul să intre în contact cu apa sau alte lichide. Nu folosiți aparatul cu mâinile ude sau umede.
- Scoateți imediat ștecherul din priză dacă este umed sau ud. Nu atingeți apa!
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul său de service sau de o persoană calificată similar pentru a evita un pericol;
- Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost destinat
- Pâinea se poate arde, de aceea nu utilizați prăjitorul de pâine lângă sau sub materiale combustibile, cum ar fi draperiile.
- Aparatele nu sunt concepute pentru a fi acționate prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de telecomandă
- După ce ați terminat de utilizat acest produs, vă rugăm să reciclați produsul pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale.

INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE SIGURANȚĂ PENTRU ACEST APARAT

- Folosiți aparatul numai sub supraveghere (pâinea foarte uscată poate lua foc dacă este prăjită).
- Piese metalice se încălzesc Pericol de incendiu!
- Nu introduceți furculițe, cuțite sau altele asemenea în fanta de prăjire.
- Nu așezați aparatul în apropierea obiectelor inflamabile (de exemplu, perdele, lemn etc.)
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare pentru a evita electrocutarea.
- Pâinea se poate arde, de aceea nu utilizați prăjitorul de pâine lângă sau sub materiale combustibile, cum ar fi draperiile.

DESCRIEREA PĂRȚILOR COMPONENTE

1. Fantă pâine
2. Anulare
3. Dezghețare
4. Reîncălzire
5. Pârghia de acționare
6. Control rumenire
7. Tavă firimituri



UTILIZARE

1. Conectați aparatul numai la un ștecher de siguranță instalat corect (220-240V 50/60Hz).
2. Rotiți comutatorul selector în sensul acelor de ceasornic pentru a seta nivelul de prăjire de la minim (treapta 1) la maxim (treapta 6). Dacă aveți îndoieli, începeți cu setarea inferioară (semnul negru de pe comutatorul selector vă arată setarea).
3. Introduceți pâinea feliată în fanta de prăjire și împingeți în jos pârghia de acționare până se blochează.
4. Aparatul începe să prăjească. Aparatul se oprește imediat după ce a fost atins gradul de prăjire setat. Pâinea prăjită apare apoi automat.
5. Aparatul are carcasă termoizolată. Cu toate acestea, deoarece piesele metalice încă se încălzesc în timpul funcționării, vă rugăm să lăsați să se răcească înainte de a pune deoparte aparatul.
6. Prăjitorul poate prăji doar 2 felii de pâine odată.

ÎNTREȚINERE

Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească.

Utilizați o cârpă moderat umedă pentru a curăța exteriorul aparatului.

Nu utilizați detergenți agresivi de curățare.

Prindeți tava de firimituri și trageți-o afară, îndepărtați restul de pâine și împingeți tava înapoi.

Acest aparat este conform cu ghidurile relevante GS și a fost construit pe baza celor mai recente reglementări tehnice de siguranță.

Modificările textului și ale parametrilor tehnici sunt rezervate.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

