

MIK0038
Manual de utilizare

Masuri de siguranta

Cititi cu atentie si pastrati aceste instructiuni pentru o consultare ulterioara

Nu supuneti dispozitivul la un soc mecanic sever.

Nu folositi dispozitivul in conditii extreme de caldura sau frig, umezeala sau praf.

Nu-l expuneti direct la lumina soarelui.

Tineti aparatul la distanta de apa sau alte lichide. In cazul in care apa sau alte lichide patrund in dispozitiv, deconectati produsul de la sursa de muzica si curatati-l.

Nu utilizati substante chimice pentru a curata dispozitivul, pentru a se evita corozia. Curatati-l cu o carpa uscata.

Nu incercati sa dezamblati, sa reparati sau sa modificati produsul. Acest lucru va anula garantia.

Utilizare

Puneti casca pe ureche si puteti utiliza dispozitivul.

Caracteristici tehnice

Greutate: 57 g

Sensibilitate: -69 dB +/- 4 dB

Caracteristica: unidirectionala

Raspuns in frecventa: 100 Hz - 16 kHz

Consum: 0.5 mA

S/N: > 40 dB



RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Importator: LECHPOL ELECTRONIC SRL, b-dul Republicii nr.5, CS, ROMANIA