

MANUAL DE UTILIZARE TESTER CABLU UTP NAR0040

NOTA:

- Testerul nu poate fi conectat la cabluri sub tensiune
- Testerul este alimentat de o baterie de 9V

Functionare

- la testarea cablurilor cu 8 fire cu conector RJ45 se detectează lipsa corespondentei corecte precum și lipsa de continuitate a firelor.

- Se poate utiliza și pentru a testa cabluri cu mufe BNC

Erori:

- apar în cazul în care unul dintre fire nu are continuitate - LED-ul corespunzător pe tester nu se aprinde.

- În cazul în care secvența de conectare nu este corectă, LED-urile nu se vor aprinde în ordine.

- Dacă există un scurt-circuit între fire

- În cazul testării cablurilor BNC, LED-ul se aprinde atunci când cablul testat nu este corespunzător

Specificatiile se pot schimba fără o instigare prealabilă.



Simbolul de pe produs sau documentația acestuia, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu celelalte deșeuri menajere la terminarea perioadei sale de viață. Pentru a preveni eventualele prejudicii aduse mediului sau sănătății umane în urma aruncării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să le separați de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii sunt invitați să contacteze distribuitorul de la care au cumpărat acest produs, sau autoritățile locale pentru detalii despre modul în care aceștia pot prelua produsul pentru a fi reciclat respectând mediul înconjurător.