

## **Programarea telecomenzii PIL0402**

Telecomanda corect programata va comanda deschiderea ușilor (sau alte elemente de automatizare) în același mod ca și telecomenzile originale Beninca TO.GO4WV / CUPIDO.

Înainte de a începe procedura de programare asigurați-vă că ați instalat corect bateriile în telecomanda. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al receptorului dumneavoastră.

Există 2 metode de programare: programare directă cu receptorul și învățarea de la o telecomandă originală

### ***1. Programare directă cu receptorul.***

Pentru un receptor BENINCA RR.2WBV, procedura de programare este următoare:

1. Apăsăți și eliberați butonul P de pe receptor.
2. LED-ul roșu se va aprinde timp de 3 secunde, apoi se oprește pentru 1 sec. și apoi aprinde din nou timp de 5 secunde.
3. În timp ce LED-ul roșu este aprins, apăsați butonul de pe telecomandă pentru a-l asocia cu canalul 1.
4. Alte transmițătoare pot fi apoi înregistrate prin apăsarea unui buton în termen de 5 secunde de la înregistrarea transmițătorului anterior.
5. Pentru a termina procedura de programare, așteptați 5 secunde și receptorul va ieși din modul programare.
6. Apăsăți butonul transmițător pentru a testa funcționarea.

Notă: Pentru a elimina un cod unic sau toate codurile emițătorului din memoria receptorului vă rugăm să consultați manualul receptorului.

### ***2. Programarea prin învățare de la o telecomandă originală***

Folosind această metodă nu trebuie să avem acces direct la panoul de control sau receptor, dar avem nevoie de cel puțin o telecomandă funcțională.

1. Apăsăți butonul ascuns de pe transmițătorul funcțional.
2. Într-un interval de 5 secunde, apăsați butonul de pe telecomandă memorat corespunzător canalului de a se asocia cu noul transmițător.
3. Interval de 5 secunde, apăsați butonul de pe noul emițător de a se asocia cu canalul selectat mai sus.
4. Receptorul va memora noul emițător și ieși imediat de programare.

Notă: Aveți grijă să nu fie alte emițătoare pornite (de la alte telecomenzi) pentru a nu stoca accidental alte emițătoare nedorite în timpul procedurii de programare.

### **Ștergerea codurilor**

Uneori este necesar pentru a șterge toate codurile memorate de la receptor, cum ar fi atunci când ați pierdut telecomanda. Vă rugăm să urmați pașii următori.

1. Opriti alimentarea la receptor.
2. Apăsăți și mențineți apăsat butonul P. Conectați din nou la alimentare tinând în același timp butonul P apăsat.
3. LED-ul se va aprinde în culoarea roșu, iar după 5 secunde acesta va clipi alternativ verde-roșu și atunci eliberați butonul.
4. Așteptați ca LED-ul să se stingă. Memoria este acum complet ștersă. Toate codurile memorate au fost șterse. Verificați prin apăsarea emițătoarelor utilizate anterior pentru a opera aparatul. Ar trebui să nu existe nici un răspuns din partea receptorului.