

# CÂNTAR DE BUCĂTĂRIE

## MANUAL DE UTILIZARE

RO



**SENCOR** KS 5305

Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm citiți integral manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizat sau ați mai folosit aparate similare. Nu utilizați aparatul altfel decât este specificat în prezentul manual de utilizare. Păstrați acest ghid de utilizare la îndemână în cazul în care este necesar să îl consultați ulterior.

Vă recomandăm să păstrați toate materialele în care a fost ambalat produsul, inclusiv materialele de ambalare auxiliare, formularul de garanție și bonul fiscal cel puțin pe întreaga perioadă de garanție a produsului. Dacă este necesar să transportați produsul, ambalați-l în cutia de carton originală pentru a-i asigura protecția maximă (în cazul în care trebuie să duceți aparatul la service sau vă mutați).

## CUPRINS

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ .....	2
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE .....	3
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.....	4
CASAREA BATERIILOR UZATE.....	4
DEPANARE .....	4
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	4
CASAREA APARATELOR ELECTRONICE ȘI ELECTROCASNICE.....	4
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND RECICLAREA AMBALAJELOR UZATE .....	4

## MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- 1) Prezentul aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice sau mentale reduse, de persoane care nu au experiența necesară utilizării unor aparate similare cu excepția cazului în care li s-a făcut un instructaj corespunzător sau sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.
- 2) Copii trebuie să fie supravegheați pentru a nu le permite să se joace cu aparatul.
- 3) Nu încercați să reparați sau să interveniți în vreun fel asupra aparatului. Toate reparațiile și intervențiile trebuie făcute de un centru autorizat de service. Orice intervenție neautorizată asupra aparatului va atrage pierderea garanției.
- 4) Folosiți și depozitați aparatul departe de materiale și soluții inflamabile sau volatile.
- 5) Feriți aparatul de temperaturi extreme, raze solare directe și umiditate excesivă. Nu folosiți în medii cu foarte mult praf.
- 6) Nu folosiți aparatul lângă radiatoare, o flacără deschisă sau alte surse de căldură.
- 7) Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru uz casnic. Nu îl folosiți în scopuri industriale sau afară!
- 8) Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
- 9) Nu pulverizați aparatul cu apă sau orice alt lichid. Nu scufundați produsul în apă sau în orice alt lichid.
- 10) Dacă nu folosiți aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp îndepărtați bateriile. Acestea ar putea deteriora produsul iremediabil dacă curg în interiorul acestuia.
- 11) Nu folosiți baterii reîncărcabile cu acest produs.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### Prima pornire a aparatului

- 1) Scoateți capacul de pe compartimentul bateriilor care se află pe partea inferioară a cântarului.
- 2) Îndepărtați banda izolatoare transparentă care împiedică consumarea bateriilor și puneți capacul la loc.
- 3) Puneți cântarul pe o suprafață plană uscată.
- 4) Porniți cântarul prin atingerea simbolului "PORNIT/ OPRIT".

### Selectarea unității de măsură a greutateii

Cântarul dumneavoastră este echipat cu un comutator de selectare a unității de măsură a greutateii. Dacă doriți să schimbați tipul de unități, apăsați simbolul "UNITS" (= UNITĂȚI) în mod repetat (g --> fl.oz --> oz --> ml).



#### Notă:

Unitățile de măsură pentru greutate pot fi schimbate numai dacă cântarul a fost setat pe zero și se află în repaus.

### Funcția "TARE" (=TARA)

- 1) Așezați pe cântar recipientul în care doriți să cântăriți ingredientele și apăsați simbolul "TARA" pentru a reseta afișajul la zero.
- 2) După resetarea afișajului, puneți ingredientul pe care doriți să-l cântăriți în recipient. Greutatea ingredientului este afișată pe ecran. Dacă doriți să cântăriți mai multe ingrediente în același recipient, apăsați simbolul "TARA" din nou pentru a reseta afișajul și apoi puteți cântări următorul ingredient. Repetați procedeul de câte ori doriți.



#### Notă:

- Dacă setați cântarul pe zero cu un recipient mai ușor de 50g, afișajul va arăta "0 g" și nu va cântări și greutatea recipientului.
- Dacă setați cântarul pe zero cu un recipient mai greu de 50g, afișajul va arăta "0 g" și simbolul informativ "TARE" în colțul din stânga sus al ecranului.

### Indicator suprasarcină

Dacă cântarul este supraîncărcat (capacitate max. 5 kg), afișajul va arăta simbolul "EEEE".

### Funcție oprire automată

Acest cântar este prevăzut cu o funcție de oprire automată – care îl va opri automat dacă nu veți utiliza aparatul pentru mai mult de un minut.

### Oprirea manuală a cântarului

Puteți opri cântarul prin apăsarea butonului "ON/OFF" timp de 2 secunde.

### Schimbarea bateriilor

Dacă pe ecran este afișată iconița de baterie slabă, este momentul să schimbați bateriile.

- 1) Îndepărtați capacul compartimentului de baterii de pe spatele cântarului.
- 2) Scoateți bateriile vechi.
- 3) Puneți 2 baterii litiu de 3V tip CR2032 în compartiment. Atenție la polaritate. Polul pozitiv trebuie să fie întotdeauna îndreptat în sus must.



#### Notă:

- Dacă nu veți utiliza cântarul o perioadă de timp, depozitați-l în poziție verticală. În această poziție senzorii foarte sensibili din picioarele cântarului vor fi protejați mai bine.
- Nu lăsați obiecte pe cântar pentru a nu supune senzorii la un stres inutil..
- Țineți aparatul departe de câmpurile electromagnetice puternice întrucât acestea pot influența negativ precizia cântării.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a curăța exteriorul aparatului folosiți o cârpă moale înmuiată în apă caldută. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi, diluanți sau solvenți. Aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

## CASAREA BATERIILOR UZATE

Acest produs este însoțit de o baterie alcalină. Nu tratați bateriile uzate ca gunoi menajer. Duceți bateriile la centrele de reciclare și colectare potrivite.

## DEPANARE

Dacă cântarul afișează valori aleatorii sau nu se oprește automat, acesta trebuie repornit. În astfel de cazuri, îndepărtați bateriile timp de 10 secunde și reconectați-le. Cântarul ar trebui să funcționeze în parametri normali.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Voltaj: ..... 2 baterii litiu × 3V (2 CR2032)  
 Capacitate maximă de cântărire: ..... 5000 g  
 Precizie: ..... 1 g/0.1 fl.oz/0.1 oz/1 ml  
 Schimbare unități de măsură: ..... g --> fl.oz --> oz --> ml  
 Dimensiuni (lungime × adâncime × înălțime): ..... 160 × 230 × 14 mm

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări textului și parametrilor tehnici.

## CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE FOLOSITE



Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj vă indică faptul că produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Vă rugăm duceți produsul la centrul de colectare deșeurilor electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea în anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa există centre independente unde puteți să returnați produsele electrice și electronice vechi. Casarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale și va preveni impactul potențial negativ asupra mediului și a sănătății umane cauzat de casarea improprie a deșeurilor electrice și electrocasnice. Reciclarea deșeurilor ajută la conservarea resurselor naturale. Așadar vă rugăm nu tratați acest produs ca gunoi menajer. Vă rugăm apelați la autoritățile locale, centrul de colectare deșeurilor electronice sau electrocasnice din aria dvs. sau magazinul de unde ați achiziționat produsul pentru mai multe detalii despre posibilitățile de casare ale acestui produs.

## SUGESTII ȘI INFORMAȚII PRIVIND CASAREA AMBALAJULUI

Casați ambalajul la un centru de colectare deșeurilor din aria dvs.



Prezentul produs face subiectul reglementărilor legale de bază ale Uniunii Europene și îndeplinește toate cerințele specificate de acestea.

