



CASTI AUDIO FARA FIR, CU CITITOR SD, RADIO, MARCA AZUSA

CARACTERISTICI TEHNICE

Bluetooth: V3.0 + EDR
Protocol: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Intervalul de frecvență: 2,4 - 2,4835 G (Hz)
Distanța efectivă Bluetooth: 10 metri
Intervalul de frecvențe FM: 87 – 108 MHz
Slot card microSD, capacitate maximă 32G
Sensibilitate: 105 ± 3 dB
Distorsiune: ≤ 1% la 1K Hz
Răspuns în frecvență: 20-20K Hz
Durata de utilizare: aprox. 10 ore
Durata stand-by: aprox.180 de ore
Port USB
Timp de încărcare: 2 - 3 ore
Curent de încărcare: 500mA
Tensiune de încărcare: 5V
Baterie litiu
Capacitatea bateriei 400mAH
Temperatura de lucru 15 ° C ~ 35 ° C
Dimensiune produs (mm): 70 x 180 x 165
Greutate: 214 g

DESCRIERE

M	Bluetooth/ FM/ card microSD	Comutate între modurile de funcționare
+	Urmator / volum +	Apăsare scurtă: salt la melodia sau postul radio următor. Apăsare lungă: creștere volum
-	Anterior / volum -	Apăsare scurtă: salt la melodia sau postul radio anterior. Apăsare lungă: scădere volum
	Redare / pauza / conectare / închide	Control muzică și apel telefonic
On/off	Pornire / oprire	Pornește / oprește aparatul
	Slot card microSD	Redare fișiere MP3 de pe card microSD
USB	Port USB	Redare fișiere MP3 de pe dispozitiv USB

3. Utilizare

Poziționați comutatorul pe poziția ON pentru a porni căștile.

Indicatorul luminos albastru luminează intermitent și rămâne aprins în culoare roșie, în cazul în care cardul TF nu este introdus.

Dacă introduceți cardul TF în căști, indicatorul luminează albastru intermitent de două ori.

Semnificații indicator luminos: - citire card (verde), Bluetooth (albastru), FM

Radio (roșu), încărcare completă (roșu)

3.1. Card microSD (card TF)

Introduceți cardul TF în slotul corespunzător, apăsați M, indicatorul luminos verde clipește. Sistemul citește automat fișierele audio care pot fi redade.

3.2. FM Radio

Apăsați M, indicatorul luminos clipește roșu. Dacă nu există un post radio, setul cu cască va căuta automat programul radio. Apăsați scurt și puteți dezactiva canalele radio.

4. Încărcarea

Înainte de încărcare, opriți căștile. Utilizând cablul de încărcare, conectați căștile la portul USB al unui calculator sau la un încărcător USB. Indicatorul luminează roșu. Când indicatorul se stinge, încărcarea este finalizată.

Baterie descărcată – bateria este descărcată când luminile verde, roșu și albastru clipesc alternativ. Încărcați cât mai repede posibil.

Notă: Nu porniți căștile pe durata încărcării, pentru a preveni deteriorarea acestora.

5. Precauții

1) Feriți căștile de apă sau umiditate.

2) Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, încărcați periodic căștile.

Specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Compania Lechpol declară că produsul SLU0056 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale directivei 1999/5 / CE. Declarația pentru descărcare se găsește pe site-ul www.lechpol.eu

RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS



Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil.



Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.