

MODULATOR FM



Caracteristici si functii

Modulator FM MP3/WMA

1. Transmisor FM incorporat
2. Domeniu FM: de la 87.5 MHz la 108 MHz, in pasi de cate 0.1 MHz, in total 206 canale.
3. Afisare si memorare canale, volum si informatii muzica.
4. Compatibil memory stick USB, card SD/MMC, conector pentru player audio MP3, CD, VDC, etc.
5. Telecomanda pentru redare muzica, selectare piste, frecvente sau mod egalizare.

INSTRUCTIUNI

1. Odata ce este introdus cardul SD/MMC, dispozitivul intra automat in modul redare. Folositi butoanele << sau >> pentru selectarea melodiilor.
2. Apasati butonul ■ pentru start/pauza.
3. Apasati CH in modul FM: prin butonul << se selecteaza canalul FM anterior, prin butonul >> se selecteaza canalul urmator FM.
4. ATENTIE: Daca pe modul redare se tine apasat butonul de play, ►, se trece automat in modul de repetarea tuturor melodiilor, repetare melodie curenta sau redare aleatoare!



Telecomanda

OBS.: Inainte de prima utilizare, indepartati folia de plastic de la bateria telecomenzii (montata din fabrica pentru a preveni descarcarea bateriei)

1. Setarea frecventei de transmisie

- a. Prin apasarea CH+ frecventa creste cu 0.1 MHz la fiecare apasare: prin apasarea CH- frecventa scade cu 0.1 MHz la fiecare apasare.
- b. Frecventa se poate introduce direct si prin apasarea direct de la tastatura: apasati intai CH apoi tastele numerice cu frecventa dorita

2. Reglare volum

Apasati + sau - pentru a creste sau scadea volumul

In modul redare, Apasati pe << sau >> pentru a selecta cantecul anterior sau urmator. Puteti de asemenea sa alegeți direct numarul cantecului de la tastatura numerica a telecomenzii (nu se poate utiliza tastatura numerica atunci cand se selecteaza frecventa)

3. Redare/pauza

Prin apasarea butonului Play/Pause, dispozitivul trece in modul redare sau pauza. Tot prin aceste buton, se selecta raspuns sau terminare apel cand se primeste un apel telefonic.

Utilizarea cablului de intrare (line-in)

1. Introduceti jack-ul de 2.5mm in dispozitiv.
2. Introduceti jack-ul de 3.5mm la dispozitivul audio de pe care se doreste redarea (player MP3, MP4, CD, DVD)
3. Introduceti dispozitivul in mufa de bricheta pentru alimentarea cu 12V.
4. Fixati postul radio al radiocasetofonului masinii pe aceeasi frecventa cu cea indicata de dispozitiv. In acest moment puteti sa ascultati muzica de pe dispozitivul ales de dvs.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Noi, S.C. LECHPOL ELECTRONIC S.R.L., cu sediul in Resita, judetul Caras-Severin, B-dul Republicii 5, ap. 4, cu Certificat de inregistrare nr. J11/1142/2007, RO22976532, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere ca produsul:

(URZ0397) MODULATOR AUDIO FM TELECOMANDA, SLOT SD/MMC

este in conformitate cu cerintele esentiale si cu alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE, si nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu produce un impact negativ asupra mediului. Declaratia de conformitate a fost intocmita pe baza documentatiei obtinuta de la furnizor.

LECHPOL ELECTRONIC SRL
Dan Pirtea

Sintandrei,
24 aprilie 2009



DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC

IMPORTER: LECHPOL Leszek Zbigniew
08-400 Garwolin, Miętne ul.Garwolińska 1

Wyrób: Transmitter FM
Marka: Peiying, Alien
Model: URZ0396, URZ0397, URZ0398, PY-FM01

Opisany powyżej wyrób jest zgodny z następującymi dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady wraz z późniejszymi zmianami, które dotyczą:

R&TTE dyrektywa (99/5/EC)

EN 301489-1 V1.7.1:2006
EN 301489-9 V1.3.1:2002
EN 301357-1 V1.3.1:2006
EN 301367-2 V1.3.1:2006

Rok naniesienia znaku CE: 2007



Firma LECHPOL oświadcza, że niniejsza deklaracja została wydana na jej wyłączną odpowiedzialność.

Miętne, dnia 11-08-2008r.

Zbigniew Leszek
Właściciel Firmy LECHPOL