

Invertor Hibrid

SUN-3.6K-SG03LP1-EU

SUN-5K-SG03LP1-EU

SUN-6K-SG03LP1-EU

Manual de utilizare



Cuprins

1. Introducere privind sigurar	ta	01
2. Introducere produs		01-04
2.1 Prezentare genrală		
2.2 Dimensiuni		
2.3 Caracteristicile produsului		
2.4 Arhitectura de baza a		
sistemului		
3. Instalare		05-21
3.1 Lista de piese		
3.2 Instructiuni de montaj		
3.3 Conesctarea bateriei		
3.4 Conexiunea la retea si con	exiunea la sarcina de rezervá	
3.5 Conectare PV		
3.6.1 Conectarea contorului		
3.7 Conectarea la împământar	e(obligatoriu)	
3.8 Conexiune WIFI		
3.9 Sistem de cablare		
3.10 Diagramă de aplicare	pentru generator	
3.11 Schema conexiunii pa	ralele monofazate	
3.12 Invertor paralel trifaza	t	
4. Functionare		22
4.1 Pornire/Oprire		
4.2 Functionare și panou de af	şare	
5. Pictograme ecran LCD		23-37
5.1 Ectranul principal		
5.2 Curba energiei solare		
5.3 Curbă−Solar & Înărcar	e & Retea	
5.4 Meniu deconfigurare al	sistemului	
5.5 Meniu configurare de ba	ză	
5.6 Meniu de configurare al	bateriei	
5.7 Meniu de configurare a	a modului de lucuru al sistemului	
5.8 Meniu de configurare a	al retelei	
5.9 Metodă CEI-021 Verifi	care personală	
5.10 Port pentru generato	r Utilizati meniul de configurare	
5.12 Moniu de configurare	avalisat	
		27.20
6. MOU		37-39
7. Informarea si prelu	icrarea eroriior	39-42
8. Limitarea raspundo	erii	42
9. Fisă tehnică	11. Anexă II 48	
10 Anexă 45		

43-44

.

45-47

48

Despre manual

Manualul descrie în principal informațiile despre produs, liniile directoare pentru instalare, operare și întreținere. Manualul nu include informații complete despre sistemul fotovoltaic (PV)..

Cum sa utilizati acest manual

Citiți manualul și alte documente aferente înainte de a efectua orice operațiune la invertor. Documentele trebuie păstrate cu grijă și să fie disponibile în orice moment.

Conținutul poate fi actualizat sau revizuit periodic datorită dezvoltării produsului. Informațiile din acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă. Cel mai recent manual poate fi achiziționat prin <u>service@deve.com.cn</u>

1. Introducere privind siguranta

- Acest capitol conține instrucțiuni importante de siguranță și de operare. Citiți și păstrați acest manual pentru referințe viitoare.
- Înainte de a utiliza invertorul, vă rugăm să citiți instrucțiunile și semnele de avertizare ale bateriei și secțiunile corespunzătoare din manualul de instrucțiuni.
- Nu demontați invertorul. Dacă aveți nevoie de întreținere sau reparații, duceți-l la un centru de service profesional.
- Reasamblarea incorectă poate duce la șoc electric sau incendiu.
- Pentru a reduce riscul de șoc electric, deconectați toate firele înainte de a încerca orice întreținere sau curățare. Oprimarea unității nu va reduce acest risc.
- Atenție: Numai personalul calificat poate instala acest dispozitiv cu baterie.
- Nu încărcați niciodată o baterie înghețată.
- Pentru funcționarea optimă a acestui invertor, urmați specificațiile necesare pentru a selecta dimensiunea cablului corespunzător. Este foarte important să operați corect acest invertor.
- Fiți foarte atenți atunci când lucrați cu unelte metalice pe sau în jurul bateriilor. Lăsarea unei unelte poate provoca o scânteie sau un scurtcircuit în baterii sau alte piese electrice, chiar și o explozie.
- Vă rugăm să urmați strict procedura de instalare atunci când doriți să deconectați terminalele AC sau DC. Vă rugăm să consultați secțiunea "Instalare" din acest manual pentru detalii.
- Instrucțiuni de împământare acest invertor trebuie conectat la un sistem de cablare permanent împământat. Asigurați-vă că respectați cerințele și regulamentele locale pentru a instala acest invertor.
- Nu provocați niciodată scurtcircuit între ieșirea AC și intrarea DC. Nu conectați la rețea când intrarea DC are scurtcircuit.

2. Introducere

Acesta este un invertor multifuncțional, care combină funcțiile de invertor, încărcător solar și încărcător de baterie pentru a oferi suport de alimentare ininterruptibil cu o dimensiune portabilă. Display-ul LCD cuprinzător oferă utilizatorilor operațiuni accesibile prin butoane, configurabile, cum ar fi încărcarea bateriei, încărcarea AC/solară și tensiunea de intrare acceptabilă în funcție de diferite aplicații.

2.1 Prezentare generală



- 01

20: ventilator (*Notă: pentru unele versiuni, nu există acest ventilator)

- 01

2.2 Dimensiuni





2.3 Caracteristicile produsului

- Autoconsum și alimentare în rețea.
- Repornire automată în timp ce alimentarea AC este restabilită.
- Prioritate programabilă de alimentare pentru baterie sau rețea.
- Moduri de operare multiple programabile: în rețea, offline și UPS.
- Curent/tensiune de încărcare a bateriei configurabilă în funcție de aplicații prin setările LCD.
- Prioritate încărcător AC/Solar/Generator configurabilă prin setările LCD.
- Compatibil cu tensiunea de alimentare sau puterea generatorului.
- Protecție la suprasarcină/supratemperatură/ scurt circuit .
- Design de încărcător inteligent pentru performanța optimizată a bateriei.
- Cu funcție de limitare, pentru a preveni depășirea fluxului excesiv de putere în rețea.
- Monitorizare WIFI și 2 tracker-e MPP încorporate.
- Încărcare inteligentă MPPT în trei etape setabilă pentru performanța optimizată a bateriei.
- Funcție de "timp de utilizare".
- Funcție inteligentă de încărcare.

2.4 Arhitectura de bază a sistemului

Ilustrația următoare arată o aplicație de bază a acestui invertor. Aceasta include, de asemenea, următoarele dispozitive pentru a avea un sistem funcțional complet:

- Generator sau utilitate
- Module PV Consultați integratorul de sistem pentru alte posibile arhitecturi de sistem în funcție de cerințele dvs. Acest invertor poate alimenta toate tipurile de aparate în medii casnice sau de birou, inclusiv aparate cu motor, cum ar fi frigiderul și aerul condiționat.



3. Instalare

3.1 Listă

Verificați echipamentul înainte de instalare. Asigurați-vă că nu există nicio deteriorare în ambalaj. Ar trebui să primiti elementele în următorul pachet:



3.2 Instructiuni de montaj

Precauții la instalare

Acest invertor hibrid este proiectat pentru utilizare în aer liber(IP65), asigurați-vă că locul de instalare îndeplinește următoarele condiții::

· Nu în lumina directă a soarelui

· Nu în zone în care se depozitează materiale foarte inflamabile. · Nu în zone potențial explozive.

· Nu în aerul rece direct.

· Nu lângă antena de televiziune sau cablul antenei

. · Nu la altitudini mai mari de aproximativ 2000 de metri deasupra nivelului mării.

· Nu în medii cu precipitații sau umiditate (> 95%)

Vă rugăm să EVITAȚI lumina directă a soarelui, expunerea la ploaie și depunerea de zăpadă în timpul instalării și a funcționării. Înainte de a conecta toate firele, vă rugăm să îndepărtați capacul metalic prin îndepărtarea șuruburilor așa cum este arătat mai jos::



Luați în considerare următoarele puncte înainte de a selecta locul de instalare:

· Vă rugăm să selectați un perete vertical cu capacitatea de încărcare corespunzătoare pentru instalare, potrivit pentru instalare pe suprafețe din beton sau alte suprafețe non-inflamabile, instalarea este prezentată mai jos.

· Instalați acest invertor la nivelul ochilor pentru a permite citirea afișajului LCD în orice moment.

 Temperatura ambientală trebuie să fie între -25 ~ 60 °C pentru a asigura o funcționare optimă.
 Asigurați-vă că mențineți alte obiecte și suprafețe așa cum este arătat în diagramă pentru a garanta o disipare suficientă a căldurii și pentru a avea suficient spațiu pentru îndepărtarea firelor.



Pentru o circulație adecvată a aerului și dissiparea căldurii, permiteți un spațiu liber de aproximativ 50cm la lateral și aproximativ 50cm deasupra și dedesubtul unității. Și 100cm în față.

Montajul Invertorului

Țineți cont că acest invertor este greu! Vă rugăm să fiți atenți atunci când îl ridicați din ambalaj. Alegeți burghiul recomandat (așa cum este prezentat în imaginea de mai jos) pentru a fora 4 găuri în perete, la o adâncime de 62-70mm.

- 1. Utilizați un ciocan adecvat pentru a introduce șurubul de expansiune în găurile respective.
- 2. În timp ce țineți invertorul, asigurați-vă că suportul se îndreaptă către șurubul de expansiune și fixați invertorul pe perete.
- 3. Strângeți capul șurubului de expansiune pentru a finaliza montarea



Inverter hanging plate installation



3.3 Conectarea Bateriei

Pentru o operare sigură și in conformitate, este necesar un protector separat de supracurent continuu sau un dispozitiv de deconectare între baterie și invertor. În unele aplicații, dispozitivele de comutare pot să nu fie necesare, dar sunt totuși necesare protecții împotriva supracurentului. Consultați amperajul tipic din tabelul de mai jos pentru dimensiunea necesară a siguranței sau a întrerupătorului de circuit.

Model	odel Wire Size Cable(mm²)		Torque value(max)	
3.6/5/6Kw	2AWG	35	5.2Nm	

Chart 3-2 Dimensiune cablu

Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de către o persoană profesionistă.



Conectarea bateriei cu un cablu adecvat este importantă pentru o operare sigură și eficientă a sistemului. Pentru a reduce riscul de vătămare, consultați Tabelul 3-2 pentru cablurile recomandate.

Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a conecta bateria:.

- 1. Vă rugăm să alegeți un cablu adecvat pentru baterie cu un conector corect care se potrivește bine cu terminalele bateriei.
- 2. Utilizați un şurubelniță potrivită pentru a desface şuruburile şi pentru a introduce conectorii bateriei, apoi strângeți şurubul cu şurubelnița, asigurați-vă că şuruburile sunt strânse cu un cuplu de strângere de 5,2 N.M în direcția acelor de ceasornic.
- 3. Asigurați-vă că polaritatea atât la baterie, cât și la invertor este conectată corect



4. În cazul în care copiii ating invertorul sau insectele pătrund în interiorul acestuia, asigurați-vă că conectorul invertorului este fixat în poziția rezistentă la apă prin rotirea sa în sensul acelor de ceasornic.



3.3.2 Definirea portului



pornirea generatorului diesel. Dacă opțiunea "Signal ISLAND MODE" nu este bifată, portul GV va fi semnalul de contact uscat pentru pornirea generatorului diesel..

ATS: Port de ieșire 230V când invertorul este pornit.

Comutator DIP: Rezistor de comunicare în paralel Dacă numărul de invertoare din sistemul paralel este mai mic sau egal cu 6, toate comutatoarele DIP ale invertorului (1 și 2) trebuie să fie în poziția ON.

Dacă numărul de invertoare în sistem paralel

depășește 6, comutatorul DIP al invertorului principal de 6 bucăți

trebuie să fie în poziția ON. Si celalalt

comutatorul DIP al invertorului (1&2) trebuie să fie în poziția OPRIT.



(semnal de pornire a generatorului diesel)

3.3.3 Conexiune senzor de temperatură pentru baterie plumb-acid



3.4 Grid connection and backup load connection

Înainte de a conecta la rețea, vă rugăm să instalați un întrerupător de curent alternativ separat între invertor și
rețea. De asemenea, se recomandă instalarea unui întrerupător de curent alternativ între sarcina de rezervă și
invertor. Acest lucru va asigura că invertorul poate fi deconectat în mod sigur în timpul întreținerii și este complet
protejat împotriva supracurentului. Pentru modelul de 3,6/5/6 KW, întrerupătorul de curent alternativ recomandat
pentru sarcina de rezervă este de 40A...

Există trei blocuri de borne cu marcaje "Grid" "Load" și "GEN". Vă rugăm să nu conectați greșit conectorii de intrare și iesire..



Toate conexiunile trebuie efectuate de personal calificat. Este foarte important pentru siguranța și funcționarea eficientă a sistemului să se utilizeze un cablu adecvat pentru conexiunea de intrare AC. Pentru a reduce riscul de rănire, vă rugăm să utilizați cablul recomandat adecvat conform instrucțiunilor de mai jos.

Model	Wire Size	Cable(mm ²)	Torque value(max)
3.6Kw	12AWG	4	1.2Nm
5Kw	10AWG	6	1.2Nm
6Kw	8AWG	8	1.2Nm

Tabel 3-3 Dimensiune recomandată pentru firele de curent alternativ

Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a efectua conexiunea de intrare/ieșire AC:

- 1. Înainte de a face conexiunea pentru porturile de rețea, încărcare și generator, asigurați-vă că ați oprit întrerupătorul sau deconectorul de curent alternativ mai întâi.
- Îndepărtați izolația pe o lungime de 10 mm, desfaceți șuruburile, introduceți firele conform polarităților indicate pe blocul de borne și strângeți șuruburile de terminal. Asigurați-vă de o conexiune completă





Asigurați-vă că sursa de alimentare CA este deconectată înainte de a încerca să o conectați la unitate

- Apoi, introduceți firele de ieșire AC conform polarităților indicate pe blocul de borne și strângeți terminalul. Asigurați-vă că conectați, de asemenea, firele corespunzătoare N și PE la terminalele relevante.
- 4. Asigurați-vă că firele sunt conectate în mod sigur.
- 5. Aparatele, cum ar fi aerul condiționat, trebuie repornite după cel puțin 2-3 minute, deoarece este necesar să aibă suficient timp pentru a echilibra gazul de refrigerare din interiorul circuitului. Dacă apare o penurie de energie şi se recuperează într-un timp scurt, va provoca daune aparatelor conectate. Pentru a preveni acest tip de daune, vă rugăm să verificați producătorul de aer condiționat dacă este echipat cu funcție de întârziere înainte de instalare. În caz contrar, acest invertor va declanşa o defecțiune de suprasarcină și va tăia ieșirea pentru a proteja aparatul, dar uneori va cauza daune interne aparatului de aer condiționat.

3.5 Conectarea Panourilor

Înainte de a conecta modulele PV, vă rugăm să instalați un întrerupător de circuit DC separat între invertor și modulele PV. Este foarte important pentru siguranța și funcționarea eficientă a sistemului să utilizați un cablu adecvat pentru conexiunea modulului PV. Pentru a reduce riscul de rănire, vă rugăm să utilizați dimensiunea adecvată de cablu recomandată mai jos.

Model	Wire Size	Cable(mm²)
3.6/5/6Kw	12AWG	4

Tabel 3-4 Dimensiune cablu



Se solicită utilizarea unei cutii de joncțiune PV cu protecție la supratensiune. În caz contrar, se va produce daune la invertor atunci când apare fulgerul pe modulele PV.Se solicită utilizarea unei cutii de joncțiune PV cu protecție împotriva supratensiunilor. În caz contrar, va cauza daune la invertor atunci când apare un fulger pe modulele PV.

3.5.1 Selectarea modulului fotovoltaic:

Pentru a selecta modulele PV potrivite, vă rugăm să luați în considerare următoarele parametri:

- 1) Tensiunea de circuit deschis (Voc) a modulelor PV să nu depășească tensiunea maximă de circuit deschis a ansamblului PV al invertorului.
- 2) Tensiunea de circuit deschis (Voc) a modulelor PV trebuie să fie mai mare decât tensiunea minimă de pornire.
- 3) Modulele PV utilizate pentru conectarea la acest invertor trebuie să fie certificate conform clasificării A, conform standardului IEC 61730.

Inverter Model	3.6KW	5KW	6KW
PV Input Voltage		370V (125V~500V)	
PV Array MPPT Voltage Range		150V-425V	
No. of MPP Trackers		2	
No. of Strings per MPP Tracker		1+1	

Tabel 3-5

3.6 CT Conectare



*Notă: când afișarea puterii de sarcină de pe LCD nu este corectă, vă rugăm să inversați săgeata <u>CT.</u>







Note:

În final, în cadrul instalației, întrerupătorul certificat conform standardelor IEC 60947-1 și IEC 60947-2 trebuie să fie instalat împreună cu echipamentul.

1.1 Conectarea la împământare(obligatoriu)

Cablu de legare la pământ trebuie conectat la placa de legare la pământ de pe partea rețelei pentru a preveni șocurile electrice în cazul în care conducto<u>rul p</u>rotector original nu funcționează.



3.7 Conexiune WIFI

Pentru configurarea prizei Wi-Fi, vă rugăm să consultați ilustrațiile prizei Wi-Fi

3.8 Sistem de cablare pentru invertor





3.9 Diagrama de utilizare cu generatorul diesel



19 -

Backup Load







4. Functionare

4.1 Pornire/Oprire

După ce unitatea a fost instalată corect și bateriile sunt conectate bine, trebuie doar să apăsați butonul On/Off (amplasat pe partea stângă a carcasei) pentru a porni unitatea. Dacă sistemul nu are baterie conectată, dar este conectat la rețea sau la panoul solar și butonul ON/OFF este oprit, LCD-ul va rămâne aprins (afișajul va arăta OFF). În această condiție, când se pornește butonul ON/OFF și se selectează opțiunea FĂRĂ baterie, sistemul poate totuși funcționa.

4.2 Functionare si panou de afișare

Panoul de operare și afișare, prezentat în diagrama de mai jos, se află pe panoul frontal al invertorului. Acesta include patru indicatori, patru butoane de funcții și un afișaj LCD, care indică starea de funcționare și informațiile referitoare la puterea de intrare/ieșire.

L	ED Indicator	Messages
DC	LED verde lumină continuă	Conexiune PV normală
AC	LED verde lumină continuă	Conexiune la rețea normală
Normal	LED verde lumină continuă	Invertorul funcționează normal
Alarm	Lumină continuă cu LED roșu	Defecțiune sau avertizare

Tabel 4-1 Indicatoare LED

Function Key	Description	
Esc	Pentru a ieși din modul de setare	
Up	Pentru a merge la selecția anterioară	
Down	Pentru a trece la următoarea selecție	
Enter	Pentru a confirma selecția	

Tabel 4-2 Butoane funcționale

5. Pictograme ecran LCD

5.1 Ecranul Principal

LCD-ul este un ecran tactil, ecranul de mai jos arată informațiile generale ale invertorului.



- 1 pictograma din centrul ecranului principal indică faptul că sistemul este în funcționare normală.
 Dacă aceasta se transformă în "comm./FXX", înseamnă că invertorul are erori de comunicare sau alte erori, iar mesajul de eroare va fi afișat sub această pictogramă (erori FXX, informații detaliate despre eroare pot fi vizualizate în meniul Alarme de sistem).
- În partea de sus a ecranului se află ora.
- Pictograma Setări sistem. Apăsând acest buton set, puteți accesa ecranul de setări sistem, care include Configurare de bază, Configurare baterie, Configurare rețea, Modul de lucru al sistemului, Utilizarea portului generatorului, Funcție avansată și Informații Li-Batt.
- 4 Ecranul principal afişează informații referitoare la panoul solar, rețea, încărcare și baterie. De asemenea, afișează direcția fluxului de energie prin săgeți. Atunci când puterea este aproape de un nivel ridicat, culoarea panourilor se va schimba de la verde la roșu, astfel încât informațiile sistemului să fie afișate lizibil pe ecranul principal.

· Puterea PV și puterea încărcării rămân întotdeauna pozitive.

· Puterea de rețea negativă înseamnă că se vinde către rețea, iar puterea pozitivă înseamnă că se primește de la rețea.

· Puterea bateriei negativă înseamnă încărcare, iar puterea pozitivă înseamnă descărcare.

5.1.1 LCD operation flow chart



5.2 Curba energiei solare



Batt	
Stand-by	
SOC: 36%	
U:50.50V	
I:-58.02A	
Power: -2930W	
Temp:30.0C	Li-BMS

-BMS		
ean Voltage:50.34V	Charging Voltage :53.2V	ſ
tal Current:55.00A	Discharging Voltage :47.0V	
ean Temp :23.5C	Charging current :50A	
tal SOC :38%	Discharging current :25A	ļ
ımp Energy:57Ah		

Sum

)etai Data

N

м

_									
1	i-BN	1S							
	Volt	Curr	Temp	soc	Energy	Cha	arge	Fault	
						Volt	Curr		
1	50.38V	19.70A	30.6C	52.0%	26.0Ah	0.0V	0.0A	0 0 0	
2	50.33V	19.10A	31.0C	51.0%	25.5Ah	53.2V	25.0A	0 0 0	Sum
3	50.30V	16.90A	30.2C	12.0%	6.0Ah	53.2V	25.0A	0 0 0	_
4	0.00V							0 0 0	Data
5									
6									
7									
8									
9	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%					
10									Details
11									Data
12									
13									
14									
15								0 0 0	

Aceasta este pagina cu detaliile bateriei.

dacă utilizați baterie cu litiu, puteți intra pe pagina BMS.

5.3 Diagrama Solar & Încărcare & Retea





Curba de putere solară pentru ziua, luna, anul și totalul poate fi verificată aproximativ pe LCD, pentru o generare mai precisă a puterii, vă rugăm să verificați pe sistemul de monitorizare. Apăsați săgeata în sus și în jos pentru a verifica curba de putere a diferitelor perioade.

5.4 Meniul de configurare al Sitemului



5.5 Basic Setup Menu



Pass	sWord			Parola de resetare din fabrică: 9999
	1 4 7	XXX 2 5 8	DEL 3 6 9	Blocați toate modificările Parola: 7777 Autoverificarea sistemului: După bifarea acestui element, trebuie introdusă parola.
	CANCEL	0	ОК	

5.6 Meniul de confirgurare al bateriei



Battery capacity: Indică invertorului hibrid Deye capacitatea bateriei dvs.

Use Batt V: Utilizați Tensiunea bateriei pentru toate setările (V).

Use Batt %: Utilizați starea de încărcare SOC pentru toate setările (%).

Max. A charge/discharge: Curent maxim de încărcare/descărcare a bateriei (0-90A pentru modelul de 3,6KW, 0-120A pentru modelul de 5KW, 0-135A pentru modelul de 6KW).

Pentru AGM și Flooded, vă recomandăm dimensiunea bateriei Ah x 20% = amperi de încărcare/descărcare.

. Pentru litiu, vă recomandăm dimensiunea bateriei Ah x 50% = amperi de încărcare/descărcare.

. Pentru Gel, urmați instrucțiunile producătorului.

No Batt: bifați acest element dacă nu este conectată nicio baterie

la sistem.

Active battery: Această caracteristică va ajuta la recuperarea unei baterii care este prea descărcată prin încărcarea lentă din rețeaua solară sau rețea.

Battery Setting

2 Start =30%: folosește, doar pentru personalizare

.A = 40A: Indică curentul pe care

Rețeaua încarcă bateria.

Grid Charge: Indică faptul că rețeaua încarcă bateria.y.

Grid Signal: Dezactivat

Aceasta este pagina de configurare a bateriei. 13

Start =30%: Sistemul va porni automat un generator conectat pentru a încărca acumulatorul, când SOC =30%

A = 40A: Rata de încărcare de 40A de la generatorul ataşat

Gen Charge: folosește intrarea generatorului pentru a încărca acumulatorul de la un generator atașat.

Gen Signal: Releu normal deschis care se închide când starea semnalului Gen Start este activă.

Gen Force: Când generatorul este conectat, acesta este forțat să pornească generatorul fără a îndeplini alte condiții.



Generator		
Power: 1392W	Today=0.0 KWH Total =2.20 KWH	Această pagină indică tensiunea de ieșire a generatorului, frecvența, puterea. Și, câtă energie este folosită de la generator.
L1: 228V		
Freq:50.0Hz		

Battery Setting				
Lithium Mode	00			
Shutdown	10%	Batt Set3		
Low Batt	20%			
Restart	40%			

Lithium Mode: Acesta este protocolul BMS. Vă rugăm să consultați documentul (Protocolul Aprobat al Sistemului de Management al Bateriei)).

Shutdown 10%: Indică că invertorul se va opri dacă SOC este sub această valoare.

Low Batt 20%: Indică că invertorul va emite o alarmă dacă SOC este sub această valoare.

Restart 40%: Voltajul bateriei este la 40%, leșirea AC va fi Reluată.

Battery Setting		Există 3 etape de încărcare a bateriei. ①
Float V 1 Statutdown 3 2000 Absorption V 57.6V Equalization Days 30 days Equalization Hours 3.0 hours	Batt Set3	Acesta este pentru instalatori profesioniști, Shutdown 20%: Invertorul se va opri dacă SOC este sub această valoare. Low Batt 35%: Invertorul va emite o alarmă dacă SOC este sub această valoare. Restart 50%: SOC bateriei este la 50%, iesirea AC va fi reluată

Setări recomandate pentru baterie

Tip baterie	Etapa de absorbție	Etapa de plutire	Valoarea cuplului (la fiecare 30 de zile 3h)
AGM (or PCC)	14.2v (57.6v)	13.4v (53.6v)	14.2v(57.6v)
Gel	14.1v (56.4v)	13.5v (54.0v)	
Wet	14.7v (59.0v)	13.7v (55.0v)	14.7v(59.0v)
Lithium	Urmați parametrii de tensiune BMS		

5.7 Meniul de configurare a modului de lucru al sistemului



Modul de lucru

Selling First: Acest mod permite inverterului hibrid să vândă orice exces de energie produs de panourile solare înapoi în rețea. Dacă timpul de utilizare este activ, energia bateriei poate fi de asemenea vândută în rețea.

Energia PV va fi folosită pentru a alimenta încărcătura și a încărca bateria, apoi energia excesivă va fi direcționată în rețea. Prioritatea sursei de alimentare pentru încărcătură este următoarea:

Panourile solare. Reteaua.

Bateriile (până când se atinge procentul de descărcare programabil).

Zero Export To Load: Inverterul hibrid va furniza energie numai încărcăturii de rezervă conectate. Inverterul hibrid nu va furniza energie încărcăturii de acasă, nici nu va vinde energie în rețea. CT-ul încorporat va detecta energia care curge înapoi în rețea și va reduce puterea invertorului numai pentru a alimenta încărcătura locală și a încărca bateria.



Zero Export To CT: Inverterul hibrid nu va furniza energie numai încărcăturii de rezervă conectate, ci va furniza energie și încărcăturii de acasă conectate. Dacă energia furnizată de panourile solare și bateria nu este suficientă, acesta va prelua energie din rețea ca supliment. Inverterul hibrid nu va vinde energie în rețea. În acest mod, este necesar un CT. Pentru metoda de instalare a CT-ului, vă rugăm să consultați capitolul 3.6 - Conexiunea CT-ului. CT-ul extern va detecta energia care curge înapoi în rețea și va reduce puterea invertorului numai pentru a alimenta încărcătura locală, a încărca bateria și încărcătura de acasă



Solar Sell: "Solar sell" este destinat pentru "Zero export to load" sau "Zero export to CT": atunci când această opțiune este activată, surplusul de energie poate fi vândut înapoi în rețeaua electrică. Atunci când este activată, prioritățile de utilizare a sursei de energie solară sunt următoarele: consumul de energie electrică, încărcarea bateriei și rețelei alimentare.

Max. sell power: Puterea maximă de iesire, permisă care curge catre reteaua electrică.

Zero-export Power: pentru modul de zero-export, aceasta indică puterea de ieșire în rețea. Se recomandă să o setați între 20-100W pentru a se asigura că invertorul hibrid nu furnizează energie electrică în rețeaua electrică.

Energy Pattern: : Prioritatea sursei de energie

Batt First: Energia fotovoltaică este folosită mai întâi pentru a încărca bateria și apoi este folosită pentru a alimenta sarcina. Dacă puterea fotovoltaică este insuficientă, rețeaua va suplimenta bateria și încărcarea simultan.

Load First: Energia fotovoltaică este folosită mai întâi pentru a alimenta sarcina și apoi pentru a încărca bateria. Dacă puterea fotovoltaică este insuficientă, rețeaua va suplimenta bateria și încărcarea simultan.

Max Solar Power: Este permisă puterea maximă de intrare DC.

Grid Peak-shaving: Atunci când este activată, puterea de ieșire în rețea va fi limitată la valoarea setată. Dacă puterea încărcării depășește valoarea permisă, aceasta va utiliza energia PV și bateria ca supliment. Dacă încărcarea nu poate fi îndeplinită nici cu aceste resurse, puterea din rețea va crește pentru a satisface cererea de energie a încărcării.

System Work Mode					
Grid Charge Gen	~	Time	Of Use		
	01:00	ime 5:00	5000	Batt 49.0V	Work
	05:00	9:00	5000	50.2V	
	09:00	13:00	5000	50.9V	
	13:00	17:00	5000	51.4V	
	17:00	21:00	5000	47.1V	
	21:00	01:00	5000	49.0V	

Grid		Time	Of Use		
Charge		Time	Power	Batt	
	01:00	5:00	5000	80%	Mod
	05:00	8:00	5000	40%	
	08:00	10:00	5000	40%	
	10:00	15:00	5000	80%	
	15:00	18:00	5000	40%	
	18:00	01:00	5000	35%	

Time of use: Aceasta este folosită pentru a programa când să se utilizeze rețeaua electrică sau generatorul pentru a încărca bateria, și când să se descarce bateria pentru a alimenta încărcaea. Bifați doar opțiunea "Time Of Use" și următoarele elemente (Rețea electrică, încărcare, timp, putere, etc.) vor fi puse în aplicare. Note: Atunci când se află în modul de vânzare și se bifacă opțiunea "Time Of Use", puterea bateriei poate fi vândută în rețea.. Grid charge: Utilizați rețeaua electrică pentru a încărca bateria întrun anumit interval de timp.

Gen charge: Utilizați generatorul diesel pentru a încărca bateria într-un anumit interval de timp.

Time: timp real, interval of 01:00-24:00.

Power: Puterea maximă de descărcare a bateriei, permisă

Batt(V or SOC %): battery SOC % or voltage at when the action is to happen.

Exemplu:

Între 01:00 și 05:00, când SOC-ul bateriei este mai mic de 80%, aceasta va utiliza rețeaua electrică pentru a încărca bateria până când SOC-ul ajunge la 80%.

Între 05:00 și 08:00, și între 08:00 și 10:00, când SOC-ul bateriei este mai mare de 40%, invertorul hibrid va descărca bateria până când SOC-ul ajunge la 40%.

Între 10:00 și 15:00, când SOC-ul bateriei este mai mare de 80%, invertorul hibrid va descărca bateria până când SOC-ul ajunge la 80%.

Între 15:00 și 18:00, când SOC-ul bateriei este mai mare de 40%, invertorul hibrid va descărca bateria până când SOC-ul ajunge la 40%.

Între 18:00 și 01:00, când SOC-ul bateriei este mai mare de 35%, invertorul hibrid va descărca bateria până când SOC-ul ajunge la 35%.

5.8 Meniu de configurare al retelei



Va rugam sa selectati corect Modul Retea in zona dvs. Daca nu sunteti sigur, va rugam sa alegeti Standardul General.

Va rugam sa selectati corect Tipul retelei in zona dvs. In caz contrar, invertorul nu va functiona sau poate fi deteriorata.



UL1741&IEEE1547, CPUC RULE21, SRD-UL-1741

Nu este nevoie să setați funcția acestei interfețe.

General Standard

Vă rugăm să selectați frecvența de rețea corectă în localul dvs zonă.

Puteți găuri aceasta în valoarea implicită.



Numai pentru California.

Grid Set	ting			
L/HV	RT	L/HFRT		
HV2:0.0V	0.16S			Grid Set4
HV1:0.0V	0.16S	HF2:0.00HZ	0.16S	
LV1:0.0V	0.16S	HF1:0.00HZ	0.16S	Y
LV2:0.0V	0.16S	LF1:0.00HZ	0.16S	
LV3:0.0V	0.16S	LF2:0.00HZ	0.16S	
				\square

Numai pentru California.	

5.9 Metoda de autoverificare standard CEI-021



În primul rând, bifați "CEI-021" și "220V monofazat/50Hz" în meniul de setare a retelei.





În al doilea rând, bifați "System selfchek" , apoi vă va cere să introduceți parola, iar parola implicită este 1234.

Notă: vă rugăm să nu bifați "CEI-021 Report".

Acest program de "Autoverificare a sistemului" este valabil numai după alegerea tipului de grilă ca "CEI-021".



Inverter ID : 2012041234				
Self-Test OK	8/8			
Testing 59.S1	Test 59.S1 OK!			
Testing 59.S2	Test 59.S2 OK!			
Testing 27.S1	Test 27.S1 OK!			
Testing 27.S2	Test 27.S2 OK!			
Testing 81>S1	Test 81>S1 OK!			
Testing 81>S2	Test 81>S2 OK!			
Testing 81 <s1< td=""><td>Test 81<s1 ok!<="" td=""></s1></td></s1<>	Test 81 <s1 ok!<="" td=""></s1>			
Testing 81 <s2< td=""><td>Test 81<s2 ok!<="" td=""></s2></td></s2<>	Test 81 <s2 ok!<="" td=""></s2>			

În timpul procesului de autotestare, toți indicatorii vor fi aprinși și alarma continuă. Când toate elementele de testare arată OK, înseamnă că autotestul este finalizat cu succes.







Autoverificarea sistemului: După bifarea acestui element, trebuie să introduceți parola. Parola implicită este 1234. După ce ați introdus parola bifați "OK"

Inverter ID : 2012041234					
Self-Test Report					
59.S1 threshold253V 900ms 59.S1:228V 902ms					
59.S2 threshold264.5V 200ms	59.S2:229V	204ms			
27.S1 threshold195.5V 1500ms	27.S1:228V	1508ms			
27.S2 threshold 34.5V 200ms	27.S2:227V	205ms			
81>.S1 threshold 50.2Hz 100ms 81>.S1: 49.9Hz 103ms					
81>.S2 threshold 51.5Hz 100ms 81>.S2: 49.9Hz 107ms					
81<.S1 threshold 49.8Hz 100ms 81<.S1:50.0Hz 95ms					
81<.S2 threshold 47.5Hz 100ms 81<.S2:50.1Hz 97ms					

Această pagină va afisa rezultatul testului "CEI-021 autoverificare".

5.10 Meniu de setare al portului pentru generator



Generator input rated power: Putere maxima permisp de la generator

GEN connect to grid input: conectați generatorul diesel la portul de intrare în rețea.

Smart Load Output: Acest mod utilizează conexiunea de intrare Gen ca o ieșire care primește energie numai atunci când SOC bateriei și puterea PV sunt peste un prag programabil de utilizator...

e.g. Power=500W, ON: 100%, OFF=95%: Când puterea fotovoltaică depășește 500 W și SOC bateriei ajunge la 100%, Smart Load Port se va porni automat și va alimenta sarcina conectată. Când acumulatorul SOC < 95% sau puterea PV < 500w, portul de încărcare inteligent se va opri automat.

Smart Load OFF Batt

• nivelul de incarcare a bateriei la care încărcarea inteligentă se va opri.

Smart Load ON Batt

 nivelul de incarcare a baterieila care încărcarea inteligentă va porni. De asemenea, puterea de intrare PV ar trebui să depăşească valoarea setată (putere) simultan și apoi incarcarea inteligentă se va porni.

On Grid always on: Când faceți clic pe "pe Grid always on", incarcarea inteligentă se va porni atunci când rețeaua este prezentă.

Micro Inv Input: Pentru a utiliza portul de intrare generator ca micro-invertor pe intrarea invertorului de rețea (cuplată AC), această caracteristică va funcționa și cu invertoarele "conectate la rețea.

* Micro Inv Input OFF: Cand nivelul de incarcare a bateriei depaseste valoarea setata, microinverterul sau invertorul conectat la retea va fi oprit.

* Micro Inv Input ON Cand nivelul de incarcare a bateriei este mai mic decat valoarea setata, microinverterul sau invertorul conectat la retea va incepe sa functioneze..

AC Couple Fre High: Daca se selecteaza optiunea "Intrare Microinverter", pe masura ce nivelul de incarcare a bateriei se apropie treptat de valoarea setata (OPRIT), pe parcursul procesului, puterea de iesire a microinverterului va scadea liniar. Cand nivelul de incarcare a bateriei ajunge la valoarea setata (OPRIT), frecventa sistemului va deveni valoarea setata (Frecventa AC cuplată ridicata) si microinverterul se va opri.

Se va opri exportul energiei produse de microinverter in retea.

- * Note: Opțiunile "Micro Inv Input OFF" și "ON" sunt valabile doar pentru anumite versiuni de firmware...
- * AC couple on load sideConectarea ieșirii invertorului conectat la rețea la portul de încărcare al invertorului hibrid. În această situație, invertorul hibrid nu va fi capabil să afișeze corect puterea încărcării.
- * AC couple on grid side: această funcție este rezervată.
- * Note: Unele versiuni de firmware nu au această funcție.

5.11 Meniu de configurare al functiilor avansate





Ex_Meter For CT: când este în sistem trifazat cu CHNT

Contorul de energie trifazic (DTSU666), selectați faza corespunzătoare la care invertorul hibrid este conectat. De exemplu, dacă ieșirea invertorului hibrid este conectată la faza A, selectați faza A.



ATS: Este legat de tensiunea portului ATS. este mai bine în poziția "debifaț".

5.12 Device Info Setup Menu



Această pagină arată ID-ul invertorului, versiunea invertorului și codurile de alarmă.

HMI: Versiune LCD

MAIN: Placă de control versiunea FW

6. Mod

Mod I:De bază



Mod II: Cu genertor



Mod III: Cu Încărcare inteligentă



Mod IV: Cuplat AC









Prioritatea nr. 1 a sistemului este întotdeauna energia PV, apoi prioritățile nr. 2 și nr. 3 vor fi bateria sau rețeaua în funcție de setări. Ultima sursă de energie backup va fi generatorul, dacă este disponibil.

7. Informatii despre erori și procesare

Invertorul de stocare a energiei este proiectat conform standardului de funcționare conectat la rețea și în îndeplinirea cerințelor de siguranță și compatibilitate electromagnetică. Înainte de a părăsi fabrica, invertorul trece prin mai multe teste riguroase pentru a se asigura că poate funcționa în mod fiabil.



Dacă apare oricare dintre mesajele de eroare enumerate în Tabelul 7-1 pe invertorul dumneavoastră și eroarea nu a fost eliminată după repornire, vă rugăm să contactați dealerul sau centrul de service local. Aveți nevoie de următoarele informatii pregătite:

Numărul de serie al invertorului;

Distribuitorul sau centrul de service al invertorului;

Data generării de putere pe rețea;

Descrierea problemei (inclusiv codul de eroare și starea indicatorilor afișați pe LCD) cât mai detaliat posibil.

Informațiile de contact.

Pentru a vă oferi o înțelegere mai clară a informațiilor de eroare ale invertorului, vom lista toate codurile de eroare posibile și descrierile acestora atunci când invertorul nu funcționează corespunzător.

Cod eroare	descriere	Remediere
F08	GFDI _Relay_Failure	 Când invertorul se află în sistem de fază divizată (120/240Vac) sau în sistem trifazic (120/208Vac), linia N a portului de încărcare de rezervă trebuie să fie conectată la pământ; Dacă eroarea persistă, vă rugăm să ne contactați pentru ajutor.
F13	Working mode change	 Când tipul de rețea și frecvența se schimbă, va apărea eroarea F13; Când modul bateriei este schimbat în modul "Fără baterie", va raporta F13; Pentru unele versiuni mai vechi de firmware, va raporta F13 atunci când modul de lucru al sistemului este schimbat; În general, F13 va dispărea automat; Dacă problema persistă, opriți comutatorul DC și comutatorul AC și așteptați un minut, apoi porniți comutatorul DC/AC; Căutați ajutorul nostru, dacă nu outeți reveni la starea normală.
F18	AC over current faultof hardware	 Defecțiune de supracurent AC Verificați dacă puterea de încărcare de rezervă și puterea de încărcare comună sunt în intervalul permis; Reporniți și verificați dacă este în stare normală; Căutați ajutorul nostru, dacă nu puteți reveni la starea normală
F20	DC over current fault ofthe hardware	 Defecțiune de supracurent DC Verificați conexiunea modulelor PV și a bateriei; În modul off-grid, la pornirea invertorului cu o încărcare mare, poate apărea eroarea F20. Reduceți puterea încărcării conectate; Opriți comutatorul DC și comutatorul AC și așteptați un minut, apoi porniți comutatorul DC/AC din nou; Căutați ajutorul nostru, dacă nu puteți reveni la starea normală.
F22	Tz_EmergStop_Fault	Vă rugăm să contactați instalatorul pentru ajutor.
F23	AC leakage current is transient over current	Defectiune scurgere de curent 1. Verificați conexiunea la pământ a cablului de pe partea PV. 2. Reporniți sistemul de 2-3 ori. 3. Dacă eroarea persistă, vă rugăm să ne contactați pentru ajutor
F24	DC insulation impedance failure	 Rezistența de izolare PV este prea mica Verificați dacă conexiunea dintre panourile PV și invertor este fermă și corectă; Verificați dacă cablul PE al invertorului este conectat la pământ; Căutați ajutorul nostru, dacă nu puteți reveni la starea normală.
F26	The DC busbar is unbalanced	 Vă rugăm să aşteptați o perioadă de timp și verificați dacă este normal; Când invertorul hibrid este în modul de fază divizată și încărcătura L1 și încărcătura L2 sunt foarte diferite, va raporta F26. Restartați sistemul de 2-3 ori. Căutați ajutorul nostru dacă nu puteți reveni la starea normală.
F29	Parallel CANBus fault	 În modul paralel, verificați conexiunea cablului de comunicare paralel și setarea adresei de comunicare a invertorului hibrid; În timpul perioadei de pornire a sistemului în paralel, invertorii vor raporta F29. când toți invertorii sunt în starea ON, aceasta va dispărea automat; Dacă defectul persistă, contactați-ne pentru ajutor.

Cod eroare	Descriere	Remediere
F34	AC Overcurrent fault	 Verificați încărcarea de rezervă conectată, asigurați-vă că se încadrează în intervalul de putere permis; Dacă eroarea persistă, vă rugăm să ne contactați pentru ajutor.
F35	No AC grid	 Fără utilitate Vă rugăm să confirmați dacă s-a pierdut conexiunea la rețeaua electrică sau nu; Verificați dacă conexiunea la rețeaua electrică este bună sau nu; Verificați dacă comutatorul dintre invertor și rețeaua electrică este pornit sau nu; Căutați ajutorul nostru dacă nu puteți reveni la starea normală.
F41	Parallel system stop	 Verificați starea de funcționare a invertorului hibrid. Dacă există un invertor hibrid care este în stare de OPRIRE, celelalte invertore hibride pot raporta o eroare F41 în sistemul paralel. Dacă eroarea persistă, contactați-ne pentru ajutor.
F42	AC line low voltage	 Defecțiune la tensiunea rețelei Verificați dacă tensiunea AC este în intervalul de tensiune standard specificat; Verificați dacă cablurile AC ale rețelei sunt conectate ferm și corect; Cereți ajutorul nostru dacă nu se poate reveni la starea normală.
F47	AC over frequency	 Frecvența rețelei în afara intervalului Verificați dacă frecvența se încadrează în gama specificațiilor sau nu; Verificați dacă cablurile AC sunt conectate ferm și corect; Încercați să ne contactați dacă problema persistă și nu poate fi rezolvată
F48	AC lower frequency	 Frecvenţa reţelei în afara intervalului Verificaţi dacă frecvenţa este în intervalul specificaţiilor; Verificaţi dacă cablurile AC sunt conectate ferm şi corect; Solicitaţi ajutorul nostru dacă nu puteţi reveni la starea normală.
F56	DC busbar voltage istoo low	 Tensiunea bateriei este scăzută Verificați dacă tensiunea bateriei este prea scăzută. Dacă tensiunea bateriei este prea scăzută, utilizați PV sau rețeaua pentru a încărca bateria. Căutați ajutor de la noi dacă nu puteți reveni la starea normală
F58	BMS communication fault	 Această eroare indică faptul că o comunicare dintre invertorul hibrid și BMS-ul bateriei a fost întreruptă când "BMS_Err-Stop" este activat; Dacă doriți să evitați această problemă, puteți dezactiva opțiunea "BMS_Err-Stop" de pe afișajul LCD; Dacă eroarea persistă, vă rugăm să ne contactați pentru ajutor
F63	ARC fault	 Detectarea defectului ARC este disponibilă doar pentru piața din SUA; Verificați conexiunea cablului modulului PV și eliminați defectul;
F64	Heat sink high temperaturefailure	 Solicități ajutorul nostru dacă nu puteți reveni la starea normală. Temperatura radiatorului este prea mare Verificați dacă temperatura mediului de lucru este prea mare; Oprește invertorul timp de 10 minute și repornește-l; Cereți ajutorul nostru dacă nu puteți reveni la starea normală.

tabel 7-1 Informații despre eroare

Sub îndrumarea companiei noastre, clienții returnează produsele noastre astfel încât compania noastră să poată oferi servicii de întreținere sau înlocuire a produselor de aceeași valoare. Clienții trebuie să plătească transportul necesar și alte costuri conexe. Orice înlocuire sau reparare a produsului va acoperi perioada de garanție rămasă a produsului. Dacă orice parte a produsului sau produsul în sine este înlocuit de către companie în timpul perioadei de garanție, toate drepturile și interesele produsului sau componentei de înlocuire aparțin companiei.

Garanția fabricii nu include daunele cauzate de următoarele motive::

- · Daunele survenite în timpul transportului echipamentului;
- · Daunele cauzate de instalarea sau punerea în funcțiune incorectă a echipamentului;

· Daunele cauzate de neconformitatea cu instrucțiunile de utilizare, instrucțiunile de instalare sau instrucțiunile de întreținere;

· Daunele cauzate de încercări de modificare, alterare sau reparare a produselor;

- · Daunele cauzate de utilizarea sau operațiunea incorectă a produselor;
- · Daunele cauzate de ventilație insuficientă a echipamentului;
- · Daunele cauzate de neconformitatea cu standardele sau regulamentele de siguranță aplicabile;
- · Daunele cauzate de dezastre naturale sau forță majoră (de exemplu, inundații, fulgere, supratensiuni, furtuni, incendii, etc.)

În plus, uzura normală sau orice altă defecțiune nu va afecta funcționarea de bază a produsului. Orice zgârieturi externe, pete sau uzură mecanică naturală nu reprezintă o defectiune a produsului.

8. Limitarea răspunderii

În plus față de garanția produsului descrisă mai sus, legile și reglementările statale și locale prevăd compensații financiare pentru conexiunea de alimentare a produsului (inclusiv încălcarea termenelor și garanțiilor implicite). Compania declară prin prezenta că termenii și condițiile produsului și politica nu pot și nu pot exclude legal toată răspunderea într-un cadru limitat.

9. Fișă tehnică

Model	SUN-3.6K- SG03LP1-EU	SUN-5K- SG03LP1-EU	SUN-6K- SG03LP1-EU	
Battery Input Date				
Battery Type		Lead-acid or Li-lon		
Battery Voltage Range(V)		40-60V		
Max. Charging Current(A)	90A	120A	135A	
Max. Discharging Current(A)	90A	120A	135A	
Charging Curve		3 Stages / Equalizatio	n	
External Temperature Sensor		yes		
Charging Strategy for Li-lon Battery		Self-adaption to BMS	5	
PV String Input Data				
Max. DC Input Power(W)	4680W	6500W	7800W	
PV Input Voltage(V)		370V (125V~500V)		
MPPT Range(V)		150~425V		
Full Load DC Voltage Range		300~425V		
Start-up Voltage(V)		125V		
PV Input Current(A)		13A+13A		
No. of MPPT Trackers		2		
No. of Strings Per MPPT Tracker		1+1		
AC Output Data				
Rated AC Output and UPS Power(W)	3600	5000	6000	
Max. AC Output Power(W)	3960	5500	6600	
Peak Power(off grid)	2 ti	mes of rated power, 2	10 S	
AC Output Rated Current(A)	16.4/15.7A	22.7/21.7A	27.3/26.1A	
Max. AC Current(A)	18/17.2A	25/23.9A	30/28.7A	
Max. Continuous AC Passthrough(A)	35/	ł	40A	
Power Factor	0	.8 leading to 0.8 laggi	ng	
Output Frequency and Voltage	50/60)Hz; 220/230 (single p	ohase)	
Grid Type		Single Phase		
Total Harmonic Distortion (THD)	<	3% (of nominal powe	r)	
DC current injection		<0.5% ln		
Efficiency				
Max. Efficiency		97.60%		
Euro Efficiency		96.50%		
MPPT Efficiency		>99%		
Protection				
PV Input Lightning Protection		Integrated		
Anti-islanding Protection		Integrated		
PV String Input Reverse Polarity Protection		Integrated		
Insulation Resistor Detection		Integrated		
Residual Current Monitoring Unit		Integrated		
Output Over Current Protection		Integrated		
Output Shorted Protection		Integrated		
Surge Protection	DC Type II / AC Type III			

Model	SUN-3.6K- SG03LP1-EU	SUN-5K- SG03LP1-EU	SUN-6K- SGO3LP1-EU	
Certifications and Standards				
Grid Regulation	VDE4105,IEC61727/62 G98,G99,C10-1	116,VDE0126,AS4777. 1,UNE217002,NBR16	2,CEI 0 21,EN50549-1, 149/NBR16150	
EMC/Safety Regulation	IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4			
General Data				
Operating Temperature Range(°C)	-4	0~60°C, >45°C Derati	ng	
Cooling		Smart cooling		
Noise(dB)		<30 dB		
Communication with BMS		RS485; CAN		
Weight(kg)	20.5			
Size(mm)		330W×580H×232D		
Protection Degree	IP65			
Installation Style		Wall-mounted		
Warranty	5 years			

8. Anexă l

Definiția portului RJ45 pentruBMS

No.	RS485 Pin	CAN Pin
1	RS485B	
2	RS485A	GND
3	GND	
4		CANH
5		CANL
6	GND	
7	RS485A	
8	RS485B	





BMS 485 Port



CAN Port



Definiția pinului portului RJ45 pentru RS485.

Acest port este folosit pentru a comunica cu contorul de energie

No.	RS485 Pin
4	RS485B
5	RS485A





RS485	Port
113405	1010



RS232

No.	WIFI/RS232
1	
2	ТХ
3	RX
4	
5	D-GND
6	
7	
8	
9	12Vdc



Acest port RS232 este folosit pentru a conecta datalogger-ul wifi

9. Anexă ll

- 1. 1. Dimensiunea transformatorului de curent cu miez divizat (CT): (mm)
- 2. 2. Lungimea cablului secundar de ieșire este de 4 m..





Ver: 2.2, 2022-10-10

NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD.

Add: No.26–30, South Yongjiang Road, Beilun, 315806, Ningbo, China Tel: +86 (0) 574 8622 8957 Fax: +86 (0) 574 8622 8852 E-mail: service@deye.com.cn Web: www.deyeinverter.com

