

Vă mulțumim că ați ales MICROFONUL nostru de birou A BST. Pentru propria dumneavoastră siguranță, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul.

#### UTILIZARE

1) Comutator de pornire / oprire: Când apăsați acest buton, microfonul este activat (auziți clopoțelul și ledul este aprins).

Când apăsați din nou acest buton, microfonul este dezactivat (ledul este stins)

2) Microfon: Nu vorbiți prea aproape de microfon pentru a evita distorsiunile. (2 până la 8 cm)

#### SPECIFICATII:

Tip microfon .....Condensator  
Răspuns în frecvență .....40Hz-16KHz  
Caracteristica directivitate ..... Ultra-cardioidă  
Impedanța de ieșire .....200 Ohmi  
Sensibilitate .....-36dB±Db  
Distanța de referință de recepție a sunetului..... 20-80 cm  
Alimentare.....DC3V sau Power phantom: 48V  
Cablu.....5m XLR/XLR