


INFORMATII PRIVIND SIGURANTA

Cititi cu atentie acest manual si pastrati-l pentru consultari ulterioare. Producatorul nu poate fi tras la raspundere pentru eventualele daune care pot apare din cauza utilizarii necorespunzatoare.

1. Nu aruncati produsul in foc. Bateria poate exploda si poate constitui un pericol la sanatatea dvs. si a celor din jur.
2. Nu utilizati produsul daca este deteriorat.
3. Nu expuneti produsul in bataia directa a razelor solare sau la alte radiatii ultraviolete.
4. Orice reparatie a acestui produs trebuie efectuata de catre personal calificat, la un service autorizat. Nu incercati sa reparati singuri produsul, risc de deteriorare si pierdere a garantiei.
5. ATENTIE: Inainte de a incepe un program de fitness consultati medicul.


INSTALARE BATERIE



Deschideti compartimentul bateriei din spatele curelei. Introduceti o baterie CR2032 respectand polaritatea corecta si apoi inchideti compartimentul bateriei.

Scoateti bateria daca nu o utilizati o perioada mai lunga de timp.

MONTARE



OPERARE BLUETOOTH

Asocierea monitorului de viteza cu un dispozitiv Bluetooth (smartphone, etc.):

- Montati senzorul pe bicicleta.
- Porniti functia Bluetooth la dispozitivul cu care doriti asocierea. Nu uitati sa mentineti ambele dispozitive in raza operationala Bluetooth (max. 10 m distanta intre ele).
- Rulati aplicatia sport si cautati dispozitivul KM0077. Asocierea o poate dura cateva secunde, Respectati instructiunile din aplicatia sport pe care o rulati.
- Puteti incepe monitorizarea.

Daca asocierea nu esueaza, opriti functia Bluetooth apoi porniti-o din nou si incercati din nou.

CURATARE

Curatati dispozitivul cu un material textil moale, usor umezit. Nu utilizati agenti chimici de curatare (pentru a evita deteriorarea dispozitivului).

DEPANARE

Rezultatele inregistrate sunt inexacte

- Bateria este descarcata si trebuie inlocuita.

Nu se poate conecta la dispozitivul Bluetooth extern

- Pastrati dispozitivele in raza operationala Bluetooth

SPECIFICATII

- Senzor de cadenta
- Monitor viteza
- Grad de protectie: IPX5
- Bluetooth 4.0
- Distanta de operare Bluetooth: pana 10 m
- Compatibil cu diverse aplicatii sport (ex. Endomondo)
- Compatibil cu sisteme de operare Android 4.3 (sau mai recent) si iOS 7 (sau mai recent)
- Alimentare: baterie 3 V tip CR2032

„Compania Lechpol Electronics declară că produsul KM0077 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san atii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.