

## 2IN1 BLUETOOTH RECEIVER AND TRANSMITTER KM0352



BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch

OWNER'S MANUAL

English

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polski

MANUAL DE UTILIZARE

Română

## INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului

1. Feriti dispozitivul de apa si umiditate.
2. Acest produs, singur sau in combinatie cu un amplificator, casti sau boxe, poate fi capabil de a produce sunete care pot cauza vatamarea permanenta a auzului. Nu folositi produsul la un volum mare pentru o perioada indelungata de timp. Daca apar probleme legate de auz va rugam adresati-va medicului.
3. Nu acoperiti aparatul si nu-l expuneti direct in bataia soarelui - asezati-l departe de toate sursele de caldura, cum ar fi caloriferele, sobele sau lumina directa a soarelui.
4. Aparatul trebuie sa fie conectat la retea de alimentare avand o tensiune corespunzatoare inscrisa in manualul de utilizare sau pe eticheta de pe aparat.
5. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de catre persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienta și cunoștințe, cu conditia ca aceștia sa fie supravegheati sau instruiti în privinta utilizarii în siguranta a aparatului și sa fi înțeles pericolele implicate. Copiii nu trebuie sa se joace cu acest produs. Curatarea și întreținerea nu vor fi efectuate de catre copii, fara supraveghere.
6. Nu utilizati niciodata acest dispozitiv în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat.
7. Pastrati cablul departe de caldura, apa, umiditate, colturi ascuțite sau orice alt factor care poate deteriora aparatul sau cablul.
8. In cazul in care aparatul nu va fi folosit pentru o perioada lunga de timp, deconectati-l de la sursa de alimentare.
9. Scoateti intotdeauna stecherul din priza inainte de a curata dispozitivul. Curatati aparatul cu un material textil uscat si moale. Nu folositi solutii abrazive de curatare, deoarece acestea pot deteriora suprafata aparatului.
10. Nu incercati sa reparati acest produs, deoarece scoaterea sau inlocuirea carcasei poate duce la expunerea la tensiune periculoasa sau alte pericole. Contactati personalul calificat.
11. Nu dezamblati aparatul, nu veti gasi componente de schimb in interiorul aparatului. Pericol de electrocutare.
12. Înainte de a conecta aparatul la priza, asigurați-va ca tensiunea indicata pe aparat corespunde tensiunii rețelei de alimentare cu energie electrica.
13. In cazul unei furtuni puternice cu descarcari electrice, deconectati aparatul de la alimentare.

## UTILIZARE

Produsul se utilizeaza pentru transmisia Wi-Fi a semnalelor audio de la dispozitive compatibile Bluetooth, cum ar fi seturi de căști Bluetooth sau difuzoare Bluetooth sau pentru recepția semnalelor audio Bluetooth de la o sursa audio cum ar fi smartphone-uri sau tablete PC.

## DESCRIERE PRODUS:



1. LED Mod TX  
Lumineaza albastru, cand dispozitivul este setat in modul de transmisie.
2. LED Mod RX  
Lumineaza albastru, cand dispozitivul este setat in modul receptie.
3. Buton Pornire  
Oprire/Pornire dispozitiv/conectati a dispozitivul nou Bluetooth.

## 4. Buton Mod

Selectare mod TX / RX

## 5. LED aptX

LED-ul este aprins cand este conectat la un dispozitiv Bluetooth, utilizeaza ultima tehnologie "aptX"

## 6. Micro USB

Intrare alimentare / conectare la PC, laptop etc.

## 7. Intrare AUX

## 8. Intrare OPT

## 9. Iesire OPT

## 10. Iesire LINE

## 11. Senzor NFC

Cand conectati un dispozitiv NFC, tineti dispozitivul NFC aproape de eticheta NFC.

Nota: asigurati-va ca functia NFC este activat pe telefonul Dvs.

## FUNCTIONARE

1. Conectati acest dispozitiv la retea de alimentare prin cablul USB.
2. Apasati si tineti apasat butonul pentru 2 secunde.
3. Dispozitivul va porni.
4. Semnalele audio pot fi transmise sau receptionate, în functie de modul de functionare selectata.

## MOD RECEPTOR (RX)

Activati functia

Bluetooth pe PC, tableta, smartphone, etc.



Conectati la un amplificator audio sau un sistem HiFi prin intrare optica digitala sau la iesirea analogica ( iesire Linie)

1. Conectati dispozitivul.

Nota: conectarea cablului stereo jack analog de 3,5 mm la linia de ieșire dezactiveaza ieșirea optica.


2. Apasati butonul Mode in mod repetat, pana cand LED-ul RX incepe sa palpaie.
3. Activati functia Bluetooth pe dispozitivul extern, cautati dispozitive disponibile și asociatii cu acest transmitator / receptor. (KM BT-1).
4. Odata ce conexiunea este stabilita, Led-ul TX albastru lumineaza permanent.

## MOD TRANSMITATOR (TX)

1. Conectati dispozitivul

Nota: Conectarea cablului stereo jack analog de 3,5 mm la intrarea auxiliara dezactiveaza intrare optica.

2. Apasati butonul MODE în mod repetat, până când LED-ul verde TX începe sa clipeasca.
3. Transmitatorul începe sa caute un dispozitiv audio Bluetooth disponibil. Asigurati-va ca Bluetooth-ul este activat pe dispozitivul pe care doriti sa va conectati. Odata ce conexiunea este stabilita, Led-ul TX albastru lumineaza permanent.



## ASOCIERE NFC

Daca dispozitivul dvs. suporta comunicare NFC, puteti stabili conexiunea Bluetooth in mod automat, fara procesul de cautare:

- Activati functia NFC la dispozitivul dvs. mobil si tineti dispozitivul aproape de eticheta NFC la acest dispozitiv.
- Procesul de asociere incepe automat. Daca apropiati din nou dispozitivul de eticheta NFC, se realizeaza deconectarea dispozitivelor.

## MOD TRANSMITATOR PC

1. Pentru a trimite semnale audio de la un PC la un dispozitiv audio Bluetooth, puteti conecta acest receptor / transmitator direct la un PC prin cablu USB.
2. Apasati butonul MODE în mod repetat, pâna când ambele LED-uri (LED-RX și TX LED) încep sa palpaie.
3. Acest dispozitiv începe sa caute dispozitive disponibile audio Bluetooth
4. Asigurati-va ca Bluetooth-ul este activat pe dispozitivul cu care doriti sa va conectati.
5. Odata ce conexiunea este stabilita, ambele LED-uri lumineaza permanent.
6. Puteti reda fișiere audio de pe computer.

## DEPANARE

PROBLEMA	POSIBILE CAUZE SI SOLUTII DE DEPANARE
Fara alimentare	Conexiuni necorespunzatoare la priza de alimentare
Conexiunea prin Bluetooth nu este disponibila	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul de functionare este greșit. Apasati butonul MODE in mod repetat, pana cand LED-ul se va aprinde. Functia Bluetooth pe dispozitiv mobil nu este activata. Verificati accesibilitatea.</li> <li>• Dispozitivele sunt prea departate. Apropiati-le unul de altul.</li> </ul>

Conexiune Bluetooth stabil, dar fara sunet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați setările de volum la dispozitivul conectat</li> <li>• Asigurați-va ca fișierele audio sunt în formatul potrivit</li> <li>• Verificați dacă cablurile de intrare și ieșire sunt conectate în mod corespunzător</li> </ul>
Calitate audio slabă	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fișier audio cu rată de transmisie scăzută. Va rugăm să verificați fișierul audio.</li> </ul> <p>Retineți: calitatea unui fișier MP3 depinde de rată de transmisie. Rata de transmisie ar trebui să fie de cel puțin 192 kbit / s.</p>
Volum prea mic	Verificați setările de volum ale dispozitivului auxiliar.

## SPECIFICATII

- Versiune Bluetooth: 4.0
- Raza de actiune Bluetooth: pana la 10 m
- Profile Bluetooth: A2DP, HFP, HSP, AVRCP, PBAP, MAP, SPP
- Codecuri: APTX, MP3, SBC, AAC, AAC+
- Rata de prelevare: max. 48 kHz
- NFC
- Technologie audio apt-X®
- Intrare/Iesire: Micro USB
- Intrare AUX 3,5 mm
- Iesire linie 3,5 mm
- Iesire optica
- Intrare optica
- Tensiune intrare: 5 VDC; 500 mA
- Alimentare: 100- 240 V; 50/60 Hz
- Dimensiuni: 82 mm x 82 mm x 29 mm

## MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul [www.krugermatz.com](http://www.krugermatz.com) pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul KM0352 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul [www.lechpol.eu](http://www.lechpol.eu)”



**Romania**

**Reciclarea corecta a acestui produs**

**(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionalii sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.