

Wireless earphones KMPM1



BEDIENUNGSANLEITUNG **DE**

OWNER'S MANUAL **EN**

MODE D'EMPLOI **FR**

GEBRUIKSAANWIJZING **NL**

INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL**


MANUAL DE UTILIZARE **RO**

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

- Înainte de conectarea căștilor, reduceți volumul la minim pentru a evita deteriorarea auzului datorită expunerii bruște la un volum excesiv. Păstrați nivelul volumului la un nivel rezonabil pe toată durata audiției. Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu creșteți nivelul volumului prea mult.
- Nu utilizați căștile în locuri în care incapacitatea de a auzi zgomotele înconjurătoare prezintă un risc crescut (cum ar fi trecerile de cale ferată, stațiile de tren, locuri în construcție sau drumuri circulante). Nu utilizați căștile niciodată atunci când conduceți orice vehicul.
- Dispozitivele wireless pot crea interferențe în avion. Opriți căștile wireless pe durata zborului.
- Respectați restricțiile de utilizare a dispozitivelor wireless în locuri speciale cum ar fi spitalele, deoarece pot crea interferențe cu alte dispozitive medicale.
- Respectați instrucțiunile privind siguranța când utilizați căștile.
- Opriți utilizarea căștilor atunci când simțiți orice disconfort, iritații sau la primele reacții adverse.
- Feriți căștile de șocuri mecanice.
- Nu lăsați căștile la îndemâna copiilor.
- Feriți produsul de umezeală, apă sau alte lichide. Nu utilizați căștile în medii cu temperaturi extreme, nu le expuneți la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură.
- Nu utilizați căștile dacă sunt defecte.
- Utilizați doar accesorii autorizate de către producător.
- NU utilizați un încărcător rapid pentru a încărca carcasa.
- Nu încercați să reparați produsul singur. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru reparații/verificare.
- Opriți căștile înainte de curățare.
- Curățați căștile cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați materiale abrazive sau agenți chimici de curățare.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Panou tactil multi funcțional
2. Indicator LED
3. Stație de încărcare
4. Indicator baterie carcasa încărcare
5. Port micro USB



FUNCIONARE

- Pentru a porni căștile, scoateți-le din carcasa de încărcare sau atingeți ecranul timp de 2 secunde.
- Pentru a opri căștile, puneți-le la loc în carcasa de încărcare sau atingeți ecranul timp de 7 secunde.
- Nivelul scăzut al bateriei căștilor este indicat de LED-ul roșu care pâlpâie la fiecare 60 de secunde.
- Nivelul scăzut al bateriei stației de încărcare este indicat de LED-ul roșu care pâlpâie.

ÎNCĂRCARE

1. Puneți ambele căști în carcasa de încărcare. Asigurați-vă că puneți casca stângă în partea stângă și casca dreaptă în partea dreaptă. Ambele căști au magneți care vor alinia contactele corect în stația de încărcare.
2. În timpul încărcării, LED-urile de pe căști vor lumina roșu. După încărcarea completă, LED-urile vor lumina verde, apoi se vor opri.
3. În timpul încărcării, LED-ul de pe stația de încărcare va lumina verde.

ÎNCĂRCAREA STAȚIEI

1. Conectați cablul micro USB la stația de încărcare. Introduceți celălalt capăt la un port USB compatibil al unui PC sau al unui adaptor de alimentare.
2. În timpul încărcării, LED-ul va lumina roșu.
3. Când bateria este încărcată complet, LED-ul va lumina verde, până la deconectarea stației de încărcare.

ASOCIERE

1. Scoateți căștile din stația de încărcare. Căștile se vor asocia una cu cealaltă în 3 secunde.
2. Casca dreaptă va începe să lumineze roșu și verde, ceea ce indică modul de asociere cu dispozitivul extern.
3. Casca stângă va pâlpâi verde. După asocierea cu succes cu casca dreaptă, LED-ul se va opri din pâlpâi.
4. Activați funcția Bluetooth de pe dispozitivul extern și căutați noi dispozitive Bluetooth.
5. Selectați și conectați cu acest dispozitiv (KM M1).
6. După asocierea cu succes, LED-ul se va opri, iar comanda vocală va spune "Connected".

Note:

- Dacă nu există nicio conexiune timp de 5 minute, dispozitivul se va opri.
- Distanța dintre căști nu trebuie să depășească 3 metri.

MODUL MONO

- Pentru a utiliza casa stângă și casca dreaptă separat, scoateți una dintre acestea din stația de încărcare (lăsați o cască în stația de încărcare) și opriți casca. Apăsăți și țineți apăsat pe panoul tactil până când auziți "Pairing mode". Selectați și conectați casca de pe dispozitivul extern.
- Pentru a asocia casca dreaptă și stângă opriți-le. Apăsăți și țineți apăsat pe ecranul tactil până când auziți "Pairing mode". Atingeți panoul tactil de patru ori până când LED-ul pâlpâie roșu și casca se oprește. Urmați acești pași pentru ambele căști. Puneți ambele căști în stația de încărcare timp de 5 secunde. Scoateți prima dată casca dreaptă, apoi scoateți casca stângă și așteptați să se asocieze.

FUNȚII PANOU TACTIL

- Atingeți o dată pentru a reda sau pune pe pauză.
- Atingeți de două ori rapid în timp ce ascultați muzică pentru a merge la melodia următoare.
- Atingeți de trei ori rapid în timp ce ascultați muzică pentru a merge la melodia anterioară.

- Atingeți o dată pentru a răspunde pentru apelul primit.
- Atingeți și mențineți pentru a respinge unui apel.
- Atingeți și mențineți timp de două secunde pentru a activa asistentul vocal.

SPECIFICATII

- Dimensiune difuzor: 14,2 mm
- Magnet: neodim
- Răspuns în frecvență: 20 Hz – 20 kHz
- Impedanță: 32 Ohm
- Raport S/N: >=95 dB
- THD: =<5%
- SPL (nivel presiune sonoră): 100 dB +/-3dB
- Versiune Bluetooth: 5.0
- Raza de acțiune Bluetooth: până la 10 m
- Profile Bluetooth: DSP, A2DP, HSP, HFP
- Microfon încorporat
- Sensibilitate microfon: 106±3 dB
- Gestionare apeluri vocale
- Redare muzică
- Timp de redare: până la 4 ore
- Timp în așteptare: până la 80 ore
- Capacitate baterie: 40 mAh (căști); 500 mAh (stația de încărcare)
- Tensiune încărcare: 5 V/1 A
- Setul include: stație de încărcare, cablu USB, manual de utilizare

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugerandmatz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că Căști wireless KMPM1 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.eu.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

RO