

Incarcator laptop KOM0386
ALIMENTATOR DEDICAT FUJITSU 19.0V 4.22A
Manual de utilizare

Sfaturi pentru utilizarea corecta a bateriilor de laptop

In primul rand o intrebare care ne vine in minte este daca bateriile pot fi incarcate oricand, indiferent de nivelul de descarcare sunt sau trebuie incarcate numai dupa ce se descarca complet?

Bateriile moderne, pe litiu, pot fi încărcate pornind de la orice nivel de descărcare (care este afisat in procente pe taskbar la laptop) , deoarece acest proces de incarcare partiala nu are urmări negative pentru aceste baterii care nu au asa zisa memorie, fenomen prezent numai la bateriile mai vechi.

Totodata, nu este nici o problema din punct de vedere tehnic sa avem bateria in laptop si laptopul conectat la rețeaua de alimentare, deoarece dupa ce incarcarea este completa, bateria este decuplata automat si laptopul functioneaza de la rețea, dar exista totusi un factor ce dauneaza bateriei si anume temperatura din interiorul laptopului.

Astfel, daca laptopul nu este utilizat intens si temperatura procesorului atinge 40 – 50 °C, putem tine fara probleme bateria in laptop dar daca laptopul este utilizat intens si temperatura depaseste 50 °C este recomandat sa scoatem bateria din laptop.

Manual de utilizare incarcator de laptop

1 Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare și sa le respectati cu strictete.

Producătorul nu este răspunzător pentru posibilele daune care pot aparea din cauza utilizării necorespunzatoare a aparatului.

2. Aparatul trebuie conectat la rețeaua de alimentare prevazuta cu pamantare de protectie. Verificati daca tensiunea rețelei corespunde cu cea necesara aparatului.

3. Verificati periodic starea cablului de alimentare. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat și trebuie înlocuit, această operațiune trebuie efectuată de către un service autorizat sau de către o persoană calificată. Nu utilizați aparatul atunci când cablul de alimentare este deteriorat.


4. In caz de functionare necorespunzatoare deconectati imediat aparatul de la rețeaua de alimentare. Orice reparatie trebuie efectuata de catre un service autorizat sau de catre o persoana calificata.


Recomandari privind siguranta

1. Utilizati incarcatorul numai in interior. Feriti aparatul de umezeala – pericol de electrocutare.

2. Nu lasati aparatul la indemana copiilor.

3. In caz de defectare, aparatul nu poate fi reparat decat de catre persoane autorizate.

4.  Simbolul unui fulger in interiorul unui triunghi echilateral indică prezența unei tensiuni periculoase sub carcasa aparatului.

5.  Semnul exclamării într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la operațiuni importante și instrucțiunile furnizate împreună cu documentația produsului.

6. Nu folosiți aparatul în apropierea materialelor inflamabile.

Producatorul poate aduce modificari produsului fara o instiintare prealabila.

Specificatii tehnice:

Tensiune intrare: AC100-240V (universala)

Intrare: AC100-240V (universal)

Ieșire: DC 19V 4.22A

Putere: 80W

Outlet: 3-pini

Dimensiune conector:

Diametru intern: 2.5mm

Diametru exterior: 5.5mm

Compatibil cu urmatoarele modele:

FUJITSU FMV-AC314, FPCAC33, CA01007-0920, CA01007-0890, CP145081-01, FMV-AC314, FPCAC33, FPCAC33AP

Toshiba PA3032U-1ACA, PA3097U-1ACA Toshiba, Toshiba PA3165U-1ACA

Alienware 20217-1038, LSE9901A2070,

ASUS ADP-65DB, AVERATEC LSE9802B2060, PA-1600-05, PA-1750-01,

COMPAQ CQPS1200, AC-C10, ADP-75FB, F1377A, F4814A, F1781A, F1454A ,309241-001 ,308745-001 ,310925-001, 298239-001,222113-001,198713-001,180676-001, 177626-001 ,247051-001 ,247050-001 ,246437-002, 246437-001,196345-B22,

Dell PA-1600-06D1, F9710,

GATEWAY SA80T-3115, 6500097,6500723,6500714,

PA-1600-06, IBM 11J8627, 02K6900,

NEC OP-520 - 75601, mormoloc API-7629, US-ASCII, D-CA,

TOSHIBA PA3165U-1ACA, PA3097U-1ACA, PA3032U-1ACA, PA3395U-1BRS, PA3421U-1BRS,

VIEWSONIC VSACC24666, TPC-PCA-002, SDH-ADPT-001, PA-1500-01, 91.47T28.001, VPR Matrix VPRN-AC100,

WinBook ADP-60dB

Fujitsu Siemens Amilo A Seria

A1600, A1640, A1645, A1645G, A1650, A1650G, A1667, A1667G, A1840, A2200 +, A6600, A6660, A7600, A7620, A7640, A7645, A8600, A8620, A8625,

Fujitsu Siemens Amilo seria L

L1300, L1300G, L1310G, L6810, L6820, L6825, L7300, L7310, L7320,

Fujitsu Siemens Amilo seria M

M1425, M7405,

Fujitsu Siemens Amilo Pro V1Series

V1000,

Fujitsu Siemens Amilo Pro Series V2

V2000, v2010, V2020, V2030, V2035, V2040, V2045, V2055, V2060, V2065, V2085,

Fujitsu Siemens Amilo Pro Series V3

V3205, V3405, V3505, V3515, V3525, V3545,

Fujitsu Siemens Amilo Pro Series V7

V7010,

Fujitsu Siemens Amilo Pro Series V8

V8010, V8210,

Fujitsu Siemens Celsius Seria H

H210, H230, H240,

Fujitsu Siemens Celsius Mobile serie

Mobil, Mobil 2, mobil A, H mobil, Mobile S,

Fujitsu Siemens LifeBook C1000 Series

C1010, C1020, C1110, C1110D, C1211, C1211D, C1212, C1212D, C1320, C1320D, C1321, C1410,

Fujitsu Siemens LifeBook C2000 Series

C2000, C2010, C2032, C2100, C2110, C2111, C2210, C2220, C2230, C2240, C2310, C2320, C2330, C2340,

Fujitsu Siemens LifeBook C6000 Series

C6632, C6659, C6661,

Fujitsu Siemens LifeBook E2000 serie

E2000, E2010,

Fujitsu Siemens LifeBook E4000 serie

E4000D, E4010, E4010D,

Fujitsu Siemens LifeBook E6000 Series

E6180, E6624, E6634, E6644, E6646, E6654, E6664,

Fujitsu Siemens LifeBook E7000 Series

E7010, E7110,

Fujitsu Siemens LifeBook E8000 Series

E8010, E8020, E8020D, E8110

Fujitsu LifeBook N Series

N3511, N3520, N3530,

N6110, N6210, N6410, N6420

Fujitsu LifeBook S Series

S2210, S6310, S6311,

S6410, S7010, S7010D,

S7020, S7020B, S7020D,

S7020, S7021, S7025,

S7110, S7111

Fujitsu LifeBook T Series

T4020, T4020B, T4020D

TOSHIBA

Toshiba Satellite A130-ST1312

Toshiba Portege M600

Toshiba Dynabook AW2 Series,

Toshiba Dynabook AX2 Series,

Toshiba Satellite 1600 Series,

1715XCDS Toshiba Satellite Series

Toshiba Satellite 3000 Series,

Toshiba Satellite A65 Series,

Toshiba Satellite A70 seires,

Toshiba Satellite A75 Series,

Toshiba Satellite A80 Series,

Toshiba Satellite P30 Series,

Toshiba Satellite P35 Series,

Toshiba Satellite Pro L100 Series,

Toshiba Satellite Pro M50 Series

Toshiba Satellite Pro M70 Series

Toshiba Tecra A7 Seria

Toshiba Equium A100 Series

Equium A100-549

Toshiba Equium L100 Series

Equium L100-186

Toshiba Equium M70 Series

Equium M70-173, Equium M70-337, Equium M70-339,