

Rebel

COMP

PC HEADSET



**OWNER'S
MANUAL**

DE EN PL RO

model: KOM1081

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de prima utilizare si pastrati-l pentru consultari ulterioare.

- Inainte de conectarea castilor, reduceti volumul la minim pentru a evita deteriorarea auzului datorat volumului prea mare. Pastrati nivelul volumului la un nivel rezonabil pe toata durata utilizarii castilor. Nu ascultati cu volumul dat la un nivel prea mare.
- Nu utilizati castile in locuri in care imposibilitatea de a asculta zgomotul ambiental prezinta un risc serios (cum ar fi trecerile la calea ferata, statii pentru mijloacele de transport in comun, santiere sau drumuri pe care circula biciclistii sau vehicule). Nu utilizati castile atunci cand conduceti masina, motocicleta, bicicleta sau un alt vehicul, deoarece prezinta un potential risc pentru siguranta dvs.
- Feriti castile de umezeala, apa sau alte lichide. Nu utilizati castile in medii cu temperaturi extreme. Nu expuneti castile la lumina directa a soarelui sau la surse de caldura.
- Curatati castile cu un material textil moale si curat. Nu utilizati materiale abrazive sau agenti chimici pentru curatarea produsului.
- Nu incarcati sa reparati singuri produsul. In cazul unei defectiuni, apelati la un service autorizat.
- Nu utilizati castile daca aveti senzatia de vâjâituri în urechi, discomfort, iritatii sau alte reactii adverse.
- Nu utilizati castile daca sunt deteriorate.
- Feriti castile de socuri mecanice.
- Utilizati doar accesorii compatibile.

DESCRIERE PRODUS



1. Microfon
2. Rotiță pentru volum
3. Comutator pornire/oprire microfon
4. Mufă jack 3,5 mm pentru căști
5. Mufă jack 3,5 mm pentru microfon
6. Mufă USB

CONEXIUNI

Notă: Nu este necesară instalarea driver-ului, sistemul de operare va detecta și configura automat dispozitivul.

1. Conectați mufa USB la port-ul USB al calculatorului sau laptopului dumneavoastră. Lumina de fundal RGB a căștilor se va aprinde.
2. Conectați mufa de 3,5 mm (cu simbolul căștilor pe ea) la ieșirea pentru căști a calculatorului sau laptopului dumneavoastră pentru a transmite sunetul.
3. Conectați mufa de 3,5 mm (cu simbolul microfonului pe ea) la intrarea pentru microfon a calculatorului sau laptopului dumneavoastră pentru a transmite sunetul microfonului.

FUNCȚIONARE

1. Rotiți roțița pentru volum pentru a crește/reduce volumul.
2. Utilizați comutatorul pentru a porni/opri microfonul.

SPECIFICATII

Fulger RGB
Magnet: neodim
Dimensiune difuzor: 40 mm
Impedanță: 30 Ohm \pm 15%
Raport S/N: 60 dB
THD: 2%
Răspuns în frecvență: 20 Hz - 20 kHz
Putere nominală de intrare: 20 mW
Putere maximă de intrare: 30 mW
Microfon: omnidirecțional
Sensibilitate microfon: -43 dB
Sensibilitate: 105 dB \pm 6 dB
Lungime cablu: 1,8 m
Conexiuni: mufă pentru microfon de 3,5 mm, mufă audio de 3,5 mm,
mufă USB
Greutate: 280 g

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitați: www.krugermatz.com.

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitați site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse și accesorii. În cazul în care aveți întrebări va rugăm să vă adresați secțiunii Întrebări frecvente.



Romania
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente marcate cu simbolul unui coș de gunoi barată împreună cu alte deșeuri. Acest echipament este supus colectării și reciclării selective. Substanțele nocive pe care le conține pot provoca poluarea mediului și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.