

Rebel

COMP

USB SPEAKERS

USER'S
MANUAL

DE

EN

PL

RO


model: KOM1150
KOM1151
KOM1160
KOM1165

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1. Feriți dispozitivul de apă, umiditate și alte lichide. Nu utilizați și depozitați dispozitivul într-un câmp magnetic puternic sau la temperaturi extreme. Nu îl expuneți la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură. **NU** manipulați dispozitivul cu mâinile ude. Protejați cablul de alimentare de margini ascuțite și de alți factori care ar putea duce la deteriorarea acestuia.
2. Feriți dispozitivul de șocuri și nu îl lăsați să cadă.
3. Dispozitivul este destinat doar pentru utilizare în interior.
4. Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare dacă nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp.
5. Mențineți volumul la un nivel rezonabil pe toată perioada utilizării dispozitivului. Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu ascultați la un nivel prea ridicat.
6. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare este deteriorat.
7. Nu dezasamblați și nici nu reparați acest produs. Dispozitivul nu are componente care pot fi reparate de către utilizator. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparație.
8. Curățați dispozitivul cu un material moale, ușor umezit, fără agenți abrazivi. Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de curățare.

FUNCȚIONARE

1. Conectați mufa USB la intrarea USB (a unui port USB compatibil la un calculator sau la un adaptor de alimentare).
2. Conectați mufa jack 3,5 mm la sursa audio.
3. Reglați volumul cu ajutorul butonului pentru volum.
4. Doar pentru KOM1160: pentru a porni difuzorul, răsuciți butonul pentru volum. Reglați nivelul bass-ului și al înaltelor cu ajutorul butoanelor.



SPECIFICAȚII

| | KOM1150 | KOM1151 | KOM1160 | KOM1165 |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|
| Volume slider | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Power | 2 x 3 W | 2 x 3 W | 5 W (subwoofer) 2 x 3 W (speakers) | 2 x 3 W |
| THD | 10 % | | | |
| S/N ratio | >60 dB | >88 dB | >80 dB | >85 dB |
| Frequency response | 90 Hz ~ 20 kHz | 45 Hz ~ 16 kHz | 45 Hz ~ 16 kHz | 45 Hz ~ 16 kHz |
| Impedance | 4 Ω | | | |
| Power supply | USB 5 V | | | |
| Cable length | 65 cm | 140 cm | 140 cm | 125 cm |
| Dimensions | 61 x 61 x 57 mm | 67 x 90 x 60 mm | 67 x 90 x 60 mm | 280 x 60 x 46 mm |



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcaje de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.