

ATENȚIE

- Pentru a se evita apariția unor arsuri nedorite , nu atingeți varful pistolului când este încălzit
- Nu lăsați pistolul nesupravegheat .
- Pentru a preveni izbucnirea unui incendiu , nu folosiți aparatul în preajma surselor de combustibil și deconectați aparatul când nu-l utilizați.

CARACTERISTICI:

- Alimentare: 230 V AC, 50Hz
- Putere : 100W

PRECAUȚII

- Nu îl lăsați la îndemana copiilor .
- Nu folosiți pistolul dacă are cordonul de alimentare deteriorat
- Evitați expunerea la foc sau socuri mecanice .
- Asigurați-va că tensiunea de alimentare este corespunzătoare și că aparatul nu se supraîncalzește .
- Asigurați-va că nu este folosit în medii cu umiditate excesivă (ex: baie) , pentru a preveni riscurile apariției electrocutării .
- După folosire, aparatul va rămâne cald un timp . După răcirea suficientă , el se poate depozita în ambalajul original .

NOTA

- La prima folosire , este posibil să iasă temporar fum, însă acesta va fi din ce în ce mai puțin pe măsură ce se încălzește; după aceasta nu va mai apărea fumul la utilizare .
- Nu răciți aparatul folosind apă , aceasta putând cauza daune sau arsuri . Așteptați răcirea naturală după folosire .
- Pentru a conferi durabilitate aparatului , nu curățați varful acestuia prin acțiune mecanică.
- Pentru curățarea varfului (ansei) în timpul lucrului, ștergeți varful acestuia pe un burete umed

INTREȚINERE

- Pastrati varful în condiții optime folosind colofoniu în timpul lipirii.
- Curățați varful după utilizare prin ștergerea acestuia cu un burete umed și lăsați aparatul în această stare dacă nu îl utilizați timp îndelungat, până la următoarea folosire.