

# Manual de utilizare PAA60USB

## Specificatii

Produsul are inclus un player MP3, USB, SD

Intrari:

- 1 intrare MP3 player
- 1 port USB
- 1 port SD
- 2 intrari MICRO -42 dB 10 kohm / 50 kohm
- 1 intrare AUX -20dB 10 kohm / 50 kohm

Putere de iesire: 45W max. 35W rms


THD: < 3% la 1 kHz

Impedanta difuzoare: 4 – 8 – 16 ohm 70V

Raspns in frecventa: 150 Hz – 15 kHz

Alimentare: AC 110/220, DC 12V


## Panoul frontal



1. Indicator alimentare
2. Intrerupator pornire
3. Jack intrare MIC-1
4. Jack intrare MIC-2
5. Jack intrare AUX
6. Port SD MMC
7. Port USB
8. Comutator sirena
9. Control volum MIC-1
10. Control volum MIC-2


11. Control volum MP3/AUX
12. Comutator USB/SD
13. Buton redare/pauza
14. Control volum & anterior (apasati 2 sec. pe volum -)
15. Control volum & urmator (apasati 2 sec. pe volum +)
16. Repetare
17. Egalizator

## Panoul din spate



1. Iesire difuzor
2. Siguranta
3. Alimentare de baterie DC 12V
4. Intrare alimentare AC

## Conectare tipica



**NOTA IMPORTANTA:** Dupa dezafectarea produsului, nu aruncati produsul la gunoii menajer. Predati echipamentele electronice uzate la centrele speciale de colectare a deseurilor provenind din echipamente electrice si electronice.