

## MANUAL DE UTILIZARE PENTRU

BECURI PENTRU INSTALAȚIA CU LED-URI DE CRĂCIUN din seria RXL

DECORAȚIUNI CU BECURI din seria RXL



NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN INTERIOR

CLASĂ DE PROTECȚIE: IP 20

CITIȚI MANUALUL CU ATENȚIE

### **ATENȚIE! AVERTISMENT IMPORTANT PRIVIND PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ!**

NU CONECTAȚI INSTALAȚIA LA SURSA DE ALIMENTARE CÂT TIMP ESTE ÎNCĂ ÎMPACHETATĂ

BECURILE NU SE POT ÎNLOCUI

INSTALAȚIA CU BECURI NU TREBUIE UTILIZATĂ SAU LĂSATĂ SUB TENSIUNE ATUNCI CÂND SURSA DE ALIMENTARE A BECURILOR ESTE DEFECTĂ SAU DETERIORATĂ, ÎN SCHIMB TREBUIE SĂ FIE ELIMINATĂ LA DEȘEURI ÎN SIGURANȚĂ PERICOL DE ELECTROCUTARE, NU UTILIZAȚI DACĂ BECURILE AU FOST DETERIORATE SAU LIPSESC.

PRODUSUL NU ESTE O JUCĂRIE, COPIII NU TREBUIE SĂ SE JOACE CU ACESTA.

NU CONECTAȚI NICIUN ALT PRODUS LA ADAPTOR. ADAPTORUL FURNIZAT ESTE DESTINAT NUMAI PENTRU DECORAȚIUNEA CU BECURI FURNIZATĂ.

PĂSTRAȚI PRODUSUL LA DISTANȚĂ SIGURĂ FAȚĂ DE COPII.

### **ALTE AVERTISMENTE IMPORTANTE**

Manualul de utilizare este parte a produsului. Acest manual conține informații importante despre siguranță și despre utilizarea produsului. Citiți în întregime aceste instrucțiuni de utilizare înainte de utilizare și familiarizați-vă cu modul de funcționare a produsului. Utilizați produsul numai conform instrucțiunilor furnizate în acest manual și numai în scopul pentru care a fost destinat. Produsele marcate IP20 sunt numai pentru utilizare în interior. Becurile IP20 sunt proiectate să fie alimentate cu baterii AA, în funcție de tipul de produs, cu excepția decorațiunilor cu becuri (RXL 231 este alimentat de la priză prin adaptor/RXL 234 este alimentat direct de la priză). Tipul exact și numărul bateriilor utilizate sunt întotdeauna înscrise pe ambalajul produsului. Acest produs nu este o jucărie. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu instalația. Utilizați produsul numai împreună cu adaptorul furnizat. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate avea ca rezultat decesul, deteriorarea bunurilor și pierderea garanției. Dacă nu utilizați produsul timp mai îndelungat (de ex. vacanță), deconectați-l de la priza de perete. Înainte de conectarea adaptorului sau fișei la priza electrică asigurați-vă că instalația, adaptorul și fișa nu sunt deteriorate.

#### **AVERTISMENT**

Nicio deteriorare a produsului datorată nerespectării instrucțiunilor din acest manual nu va fi luată în considerare pentru garanție! Producătorul, importatorul, distribuitorul sau vânzătorul nu sunt responsabili pentru nicio deteriorare a bunurilor și nicio afectare negativă a sănătății produsă de nerespectarea instrucțiunilor din acest manual, de instalarea, utilizarea, manipularea incorectă sau neautorizată, etc. Protejați cablul împotriva obiectelor ascuțite, deteriorării mecanice și suprafețelor fierbinți. Dacă un bec dintr-o serie dată este deteriorat, nu va funcționa niciun bec din respectiva serie (respectivul circuit).

#### **Conținutul ambalajului**

1. Instalații /decorațiuni cu becuri cu LED cu mâner de baterie integrat conform specificației produsului. 2. Manual de utilizare

3. Adaptorul pentru becuri RXL 231 al decorațiunii cu becuri include un adaptor de curent alternativ care funcționează cu tensiune și curent de valori scăzute și sigure.

#### **Specificații tehnice**

Adaptoare (valabil numai pentru RXL 231): imitare: 220-240 V = 50/60 Hz, Clasă de protecție: II  
leșire (specificația adaptorului — curent continuu / max. W / amperi (valabil pentru))

#### **WD-IP-03001.5-T-3V / 1,5 W / 500 mA (RXL 231)**

Fișă de curent alternativ (valabil numai pentru RXL. 234):

intrare: 220-240 V = 50/60 Hz, Clasă de protecție: II

## Utilizare preconizată

Becurile de Crăciun marcate IP20 sunt destinate utilizării exclusiv în interior. Scopul lor este numai iluminarea decorativă a bradului de Crăciun sau a altor elemente de interior. Decorațiunile cu becuri servesc drept decorațiune.

## Manual de utilizare

Scoateți capacul compartimentului pentru baterii. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit. Introduceți tipul și numărul de baterii indicate pe ambalaj, potrivit semnele marcate +, -. Închideți capacul compartimentului pentru baterii. Porniți dispozitivul

**Dacă utilizați un prelungitor de cablu (pentru modelele care nu sunt alimentate cu baterii), este necesară utilizarea unui cablu cu tip de priză potrivit în raport cu tipul fișei/adaptorului.** Introduceți fișa adaptorului/fișa pentru priză într-o priză de curent alternativ. Becurile se vor aprinde. Becurile instalației se aprind automat atunci când adaptorul este conectat la o priză de curent alternativ. Atunci când deconectați adaptorul /fișa de la priză, becurile se sting. Instalațiile /decorațiunile cu becuri marcate cu „temporizator“ (cu pictogramă ceas) pe ambalaj au un temporizator încorporat în corpul adaptorului (sau mânerul bateriei). Funcția de temporizator înseamnă că după prima pornire, instalația sau decorațiunea va fi întotdeauna aprinsă. După apăsarea butonului pentru modelele alimentate prin adaptor (butonul verde din fundal se aprinde), temporizatorul este setat pentru 6 ore. Apoi se oprește automat și rămâne oprit timp de 18 ore. Va funcționa automat la aceste intervale (6 ore pornit/18 ore oprit) până când îl opriți prin apăsarea butonului a treia oară. Pentru modelele care sunt alimentate prin baterii, funcția de temporizator este activată prin glisarea glisorului în poziția centrală (poziție temporizator).

## ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE

Pentru prevenirea electrocutării, nu expuneți produsul la apă care picură sau apă pulverizată sau orice alt lichid, nu scufundați produsul în apă sau în orice alt lichid.

Pentru curățare utilizați numai un burete uscat și moale. Nu utilizați pentru curățare niciun fel de solvenți, benzină, benzene sau orice alți agenți de curățare similari. Produsul s-ar putea deteriora.

## Eliminare ecologică deșeurilor

La finalul duratei de viață a echipamentului electric, acesta nu trebuie eliminat la deșeurile împreună cu deșeurile municipale nesortate. Duceți produsele vechi la un punct de colectare destinate acestui scop în conformitate cu reglementările locale. Contactați autoritățile locale sau punctele de colectare pentru detalii.

Specificațiile produselor se pot schimba fără o notificare prealabilă.

## Simboluri utilizate



Acest produs respect cerințele UE



Numai pentru utilizare în interior, grad de protecție IP20



Clasă de protecție II



Produsul este clasificat ca un aparat electric care se supune prevederilor Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Nu eliminați la deșeurile împreună cu deșeurile municipale.