

PLACĂ PĂR

MANUAL DE UTILIZARE

RO



SENCOR[®]
SHI 110BK

Înainte de a folosi acest aparat, citiți acest manual de utilizare în întregime, chiar și în cazul în care cunoașteți deja modul de folosire a unor tipuri similare de aparate. Folosiți aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Țineți manualul de utilizare într-un loc sigur unde poate fi accesat cu ușurință pentru consultări viitoare.

RO-1

CUPRINS

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ	2
INTRODUCERE	3
DESCRIERE	4
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	4
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.....	6
SPECIFICAȚII TEHNICE	6
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND RECICLAREA AMBALAJULUI	6
CASAREA APARATELOR ELECTRONICE ȘI ELECTROCASNICE	6

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- 1) Recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța și certificatul de garanție cel puțin pe durata garanției. Atunci când transportați produsul, ambalați-l folosind numai materialele originale de ambalare.
- 2) Acest aparat nu poate fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități mintale sau fizice, sau de persoane fără experiență, decât dacă au fost instruite corect privind folosirea în siguranță a aparatului, sau dacă sunt adecvat supravegheate de o persoană calificată responsabilă pentru siguranța lor.
- 3) Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
- 4) Înainte de a introduce aparatul în priză, asigurați-vă că tensiunea specificată pe eticheta aparatului corespunde cu tensiunea de la priză.
- 5) Nu folosiți niciodată accesorii care nu au fost furnizate împreună cu acest aparat sau nu sunt create special pentru acesta.
- 6) Nu lăsați cablul de alimentare în apropiere de suprafețe fierbinți sau peste obiecte ascuțite. Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Așezați cablul într-un loc unde nu există riscul de a călca pe el sau a vă împiedica de el. Asigurați-vă că acesta nu vine în contact cu suprafețe fierbinți.
- 7) În cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, solicitați înlocuirea sa la un service autorizat sau de către o persoană calificată, pentru a preveni pericolele. Este interzisă folosirea aparatului cu cablul sau ștecărul deteriorate.
- 8) Nu deconectați cablul de la priză prin tragerea cablului.
- 9) Nu reparați sau modificați în nici o situație aparatul - pericol de șoc electric! Încredințați toate reparațiile și reglajele către o societate specializată/ service. Nerespectarea acestei cerințe va invalida garanția.
- 10) Nu atingeți niciodată și nu folosiți placa dacă aveți mâinile sau picioarele ude.
- 11) Depozitați și folosiți aparatul departe de materiale și soluții inflamabile.
- 12) Acest aparat a fost creat numai pentru uz interior. Nu folosiți în spații exterioare.
- 13) Nu folosiți aparatul în scopuri altele decât cele pentru care a fost creat.
- 14) Nu pulverizați apă sau orice alt lichid pe aparat. Nu turnați apă sau orice alte lichide pe aparat. Nu scufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid.
- 15) Asigurați-vă că aparatul nu ajunge în contact cu apa. Nu folosiți niciodată aparatul în apropierea căzii de baie, lavoarului sau a altor recipiente cu apă sau alte lichide.
- 16) Dacă nu folosiți aparatul sau dacă știți că nu îl veți folosi pe o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare de la priză. Înainte de curățare, procedați în același mod.
- 17) Nu lăsați niciodată aparatul pornit fără supraveghere.
- 18) Înainte de depozitare, asigurați-vă că placa s-a răcit complet.
- 19) Dacă aparatul funcționează sau nu s-a răcit complet, nu puneți obiecte moi precum textile, prosoape, etc. pe acesta și nu îl acoperiți.
- 20) Nu folosiți aparatul într-un mediu cu praf excesiv.

PLACĂ PĂR

SHI 110BK

RO

- 21) Acordați atenție specială dacă placa este folosită în apropierea copiilor. Țineți întotdeauna placa departe de copii.
- 22) Asigurați-vă că pielea dvs. nu intră în contact cu suprafața încălzită a aparatului.
- 23) Nu folosiți niciodată placa pe păr ud, pe păr artificial sau pe blană naturală.
- 24) După fiecare folosire, curățați plăcile de îndreptare în întregime, pentru praf, grăsimi și produse specifice pentru păr precum geluri, loțiuni de coafură, fixative, etc., deoarece acestea scad eficiența și durata de viață a plăcilor.
- 25) Pentru a spori siguranța, vă recomandăm instalarea unui sistem de protecție la descărcări de tensiune/ tensiune reziduală cu sensibilitate de până la 30 mA (contactați electricianul dvs. în ceea ce privește opțiunile și posibilitățile acestei instalații).



Nu folosiți acest aparat în apropierea băilor, dușurilor, lavoarelor sau altor recipiente ce conțin apă.

INTRODUCERE

Plăcile de păr sunt realizate dintr-o combinație specială de ceramică și turmalină. Plăcile cu turmalină transmit radiație infraroșu prin păr, ceea ce determină încălzirea și ionizarea rapidă. Aceasta vă permite să vă coafați părul mai rapid și să îl păstrați mai sănătos.

CE ESTE TURMALINA?

Turmalina este un mineral rar cu proprietăți unice de ionizare și infraroșu. Turmalina, împreună cu ceramica, sunt aplicate pe suprafața plăcilor de îndreptat sub forma unei pudre extra fine. Finisarea termică oferă suprafeței aspectul tipic și dur. Turmalina radiază ioni negativi și căldură infraroșu în mod natural. Atunci când este încălzită, aceasta creează un câmp electric de ioni negativi. Secretul constă în răspândirea turmalinei pe suprafața plăcilor ceramice. Atunci când plăcile sunt încălzite, căldura infraroșu și ionii negativi sunt emiși natural și răspândiți în jurul plăcilor ceramice.


De ce sunt atât de importanți ionii negativi?

Ionii negativi din apropierea suprafeței plăcii dau părului un aspect fin și catifelat și îi păstrează hidratarea naturală. Aceștia protejează culoarea și strălucirea părului în timp ce îl apără contra umidității. Ionii încărcăți negativ elimină în același timp electricitatea statică de pe suprafața părului și părul rămâne fixat, moale și fără să se mai încrețească.

De ce este atât de importanta căldura infraroșu?

Căldura infraroșu penetrează părul și îl încălzește în mod egal. Este un tip diferit de căldură față de căldura care încălzește aerul din jurul firului de păr. Radiația infraroșu intră adânc în păr, în loc să îl înconjoare, ceea ce face părul mai elastic, mai moale și mai ușor de modelat. Pe suprafața părului este concentrată mai puțină căldură, ceea ce scade deteriorarea. În același timp, hidratarea părului este păstrată.

DESCRIERE



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Conectarea și setarea

- 1) Conectați placa la priză.
- 2) Porniți placa prin apăsarea butonului On/ Off.
- 3) Acum puteți începe îndreptarea părului.

Îndreptarea părului

- 1) Mai întâi spălați, uscați și pieptănați părul în întregime. Asigurați-vă că nu este încurcat.
- 2) Acum, folosiți clamele de păr pentru a vă distribui părul în șuvițe egale (cu lățimea de aproximativ 5 cm).
- 3) Începeți îndreptarea părului din spatele capului cu șuvițele inferioare. În apropiere de rădăcină, poziționați șuvița între plăcile de îndreptare și apăsați cu atenție pe mâner. Glisați placa de la rădăcină de-a lungul șuviței până la capăt.
- 4) Repetați procedura pe șuvița până când obțineți aspectul dorit.
- 5) Repetați procedura cu toate șuvițele. Începeți din partea frontală a capului și apoi continuați cu părțile laterale.
- 6) Înainte de a pieptăna părul, lăsați-l să se răcească complet.



Avertisment:

- Nu lăsați placa într-un singur loc pe păr pentru mai mult de două secunde. Vă puteți arde părul.
- Folosiți placa numai pe părul sănătos.
- Nu folosiți placa pe păr gras, murdar sau umed.
- Folosiți placa doar ocazional pe păr colorat sau permanent.



Sfat:

Adaptați viteza plăcii de-a lungul șuvițelor de păr în funcție de textura părului. Părul fin este mai sensibil la suprafața încinsă și necesită timpi de îndreptare mai mici decât părul mai gros.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a curăța părțile exterioare ale aparatului și ale plăcilor de îndreptare, folosiți o lavetă moale înmuiată în apă caldută. Nu folosiți agenți agresivi de curățare, diluanți sau solvenți. Folosirea acestor soluții poate deteriora suprafața aparatului. Suprafața de ceramică și turmalină a plăcilor nu necesită curățare.



Avertisment:

Curățați plăcile de îndreptare numai după ce s-au răcit complet!

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală:	230 V AC
Frecvență nominală:	50 Hz
Clasă de protecție (privind protecția împotriva șocurilor electrice):	II
Țimp necesar pentru atingerea temperaturii de folosire:	20 seconds
Îmbinarea cablului de alimentare:	360°

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA RECICLAREA AMBALAJELOR UZATE

Casați ambalajele la un centru public de evacuare a deșeurilor.

CASAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm casați acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și al sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeu poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale.

Pentru firmele din Uniunea Europeană

Dacă doriți să casați un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la vânzător sau furnizor.

Casarea în țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să casați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de casare de la departamentele autorităților locale sau de la vânzător.



Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative ale UE care îl vizează.

Pot apărea modificări aduse textului, structurii și specificațiilor tehnice fără notificare prealabilă. Ne rezervăm dreptul de a efectua aceste modificări.