




TABLE OF CONTENTS

ENGLISH.....	4-6
FRENCH.....	7-8
GERMAN.....	9-10
BULGARIAN.....	11-12
CROATIAN.....	13-14
PORTUGUESE.....	15-16
SPANISH.....	17-18
HUNGARIAN.....	19-20
ITALIAN.....	21-22
GREEK	23-24
POLISH	25-26
ROMANIAN.....	27-28
CZECH.....	29-30

DESCRIEREA PIESELOR



1. Tastă de pornire/oprire
2. Tastă de Bluetooth
3. Tastă pentru piesa anterioară/reducere a volumului
4. Indicator LED
5. Următoarea piesă/mărire a volumului
6. Tastă pentru mod
7. Tastă de Redare/Pauză/Telefon/TWS
8. Microfon incorporat
9. Intrare AUX
10. Slot USB
11. Slot pentru carduri Micro SD (TF)
12. Indicator de încărcare
13. Port pentru încărcare prin USB

ÎNCĂRCARE DIFUZOR

Pentru a încărca difuzorul Bluetooth, conectați capătul cablului micro USB furnizat împreună, cu portul de încărcare USB, iar celălalt capăt cu un computer sau un dispozitiv care se poate reîncărca prin USB.

În timpul primei încărcări, încărcați difuzorul Bluetooth până la 100%.

Înainte de a utiliza pentru prima dată, se recomandă încărcarea bateriei până la 100%.

ACTIVARE/DEZACTIVARE DIFUZOR

Înainte de a porni difuzorul, asigurați-vă că este complet încărcat.

Apăsăți tasta pentru alimentare pentru a porni/opri dispozitivul

FUNCȚIA TWS

Puteți utiliza două astfel de difuzoare conectate între ele pentru a obține sunet stereo.

Pentru a face acest lucru, porniți cele două difuzoare și apăsați tasta Pauză/Telefon pe unul dintre ele.

Cele două difuzoare se conectează unul la celălalt.






Apoi, puteți conecta dispozitivul la o unitate stereo, urmând procedura de mai jos.

Asigurați-vă că cele două difuzoare se află la o distanță de maximum 10 metri.

CONECTAȚI DIFUZORUL LA UN DISPOZITIV BLUETOOTH

1. Porniți difuzorul Bluetooth.
2. Deschideți funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs. și căutați "SKU-7726".
3. Dacă este necesar un cod PIN, introduceți parola "0000" pentru a confirma și a efectua o conexiune.
4. Conectați-o la dispozitivul dvs. Bluetooth.

FUNCȚIILE BUTOANELOR

	<p>Apăsați o dată tasta telefonică pentru a răspunde la un apel primit. Apăsați scurt tasta telefonului pentru a termina apelul. Apăsați și țineți apăsată tasta telefonului timp de 2 secunde pentru a respinge un apel. Apăsați tasta pentru a întrerupe redarea piesei, apăsați-l din nou pentru a relua redarea.</p>
	<p>Mod: Trecere la Bluetooth/Aux/card TF/redare USB/radio FM</p>
	<p>Apăsați și țineți apăsat tasta pentru a mări volumul, apăsați scurt tasta pentru a derula până la următoarea piesă.</p>
	<p>Apăsați și țineți apăsat tasta pentru a mări volumul, apăsați scurt tasta pentru a derula până la piesa anterioară.</p>
	<p>Apăsați pentru a deconecta Bluetooth-ul de la telefonul dvs., apăsați din nou pentru a vă conecta la telefonul dvs.</p>

UTILIZAREA RADIOULUI FM

1. Introduceți cablul USB (inclus) în portul de încărcare. Lăsați celălalt capăt al cablului liber. Cablul USB servește ca antenă FM în modul radio FM.
2. Apăsați scurt Tasta mod pentru a selecta modul FM.
3. Apăsați scurt Tasta Redare/Pauză/telefon și aparatul începe să caute și să stocheze automat toate posturile de radio FM.
4. Apăsați scurt Tasta + sau - pentru a încărca posturile de radio FM.