

reesa®

Kitchen scale

TSA0808

Návod k obsluze

CS

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Manuel d'utilisation

FR

Εγχειρίδιο χρήσης

GR

Használati utasítás

HU

Gebruiksaanwijzing

NL

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK




Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului TEESA. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Respectați măsurile de siguranță de bază atunci când utilizați un dispozitiv electric, inclusiv următoarele:

1. Citiți manualul de instrucțiuni înainte de a începe instalarea și asamblarea și păstrați-l pentru consultări ulterioare.
2. Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
3. Dispozitivul nu este rezistent la apă. Nu puneți dispozitivul în apă sau alte lichide. Protejați-l împotriva umezelii.
4. Dispozitivul este destinat doar pentru utilizare în interior.
5. Dispozitivul este doar pentru uz casnic; nu poate fi utilizat în scop medical sau comercial.
6. Dispozitivul nu este o jucărie. Păstrați-l departe de a ajunge copiii la acesta.
7. Feriți dispozitivul de umezeală, surse de căldură, lumina directă a soarelui și temperaturi extreme.
8. Protejați dispozitivul de presiuni mari.
9. Nu utilizați dispozitivul dacă a fost deteriorat de apă sau prezintă defecțiuni.
10. Nu lăsați dispozitivul să cadă.
11. Protejați dispozitivul de câmpuri magnetice puternic. Depozitarea și utilizarea într-un astfel de mediu poate provoca citiri inexacte.
12. Nu supraîncărcați dispozitivul.
13. Nu folosiți dispozitivul imediat după ce a fost mutat de la rece la cald. Condensul va duce la umiditate, care poate deteriora produsul. Înainte de utilizare, asigurați-vă că dispozitivul a ajuns la temperatura camerei.
14. Aveți grijă ca bateria să fie introdusă corect.
15. Scoateți bateriile dacă produsul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp.
16. Țineți bateriile departe de copii.
17. Ambele baterii trebuie înlocuite deodată. Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
18. Nu încercați să reparați produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat. Nu dezasamblați dispozitivul.

DESCRIEREA PRODUSULUI





1. Suprafața de cântărire
 2. Capac compartiment baterie
 3. Buton UNIT (modificare unitate de

- măsură)
 4. Ecran
 5. Buton pornire/tarare

FUNȚIONARE

Simboluri de pe afișaj

- Cântărire 
- Măsurarea volumului de apă 
- Măsurarea volumului de lapte
- Simbol tarare **T**

Atenție: înainte de prima utilizare, scoateți suporturile de cauciuc care fixează platforma de cântărire.

Cântărire

1. Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
2. Apăsați butonul de pornire/oprire. Pe ecran vor fi afișate toate elementele timp de 3 secunde. Pe ecran va apărea valoarea 0. Dacă apare altă valoare, apăsați butonul de pornire/tarare.
3. Notă: dacă temperatura ambientală se modifică cu mai mult de 5°C, așteptați 30 de minute.
4. Apăsați butonul UNIT pentru a modifica unitatea. Apăsați și țineți apăsat butonul UNIT pentru a comuta între unitățile metrice și imperiale.
5. Puneți obiectul pe care doriți să îl cântăriți pe suprafața de cântărire. Greutatea va apărea pe ecran.
6. În cazul în care greutatea obiectului depășește intervalul de cântărire, pe ecran apare "Err".
7. Apăsați butonul pornire/tarare pentru a opri cântarul. Aparatul se va opri automat după aproximativ două minute de inactivitate.

Măsurarea volumului apei/laptelui

1. Porniți cântarul și selectați modul de măsurare a apei/laptelui. Așteptați până când afișajul se stabilizează. Puneți recipientul de măsurare pe suprafața de măsurare.
2. Apăsați butonul pornire/tarare. Pe ecran va fi afișată valoarea 0.
3. Apăsați butonul UNIT pentru a modifica unitatea. Apăsați și țineți apăsat butonul UNIT pentru a comuta între unitățile metrice și imperiale.
4. Introduceți apă sau lapte în recipientul de măsurare. Va fi afișat volumul lichidului din recipientul pentru măsurare.
5. Pentru o măsurare cât mai exactă vă recomandăm să folosiți un recipient cât mai ușor posibil.

Funcția TARE (tarare)

1. Porniți cântarul și așezați recipientul de măsurare gol. Așteptați până când afișajul se stabilizează.
2. Apăsați butonul TARE. Pictograma T va fi afișată pe ecran.
3. Puneți obiectul pe care doriți să îl cântăriți în recipientul de măsurare. Va fi afișată greutatea obiectului din recipientul de măsurare.
4. Rețineți că, capacitatea cântarului include greutatea totală pe care o poate cântări, deci include și greutatea recipientului de măsurare. Prin urmare, vă recomandăm să folosiți recipiente ușoare.

ÎNLOCUIREA BATERIILOR

RO

- Dacă pe ecran este afișat "Lo", înlocuiți bateriile.
- Scoateți capacul compartimentului pentru baterii.
- Scoateți bateriile vechi și introduceți baterii noi, respectând polaritatea corectă.
- Închideți compartimentul pentru baterii.

CURĂȚAREA

- Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța dispozitivul.
- Nu introduceți dispozitivul în apă sau alt lichid.
- Nu aplicați prea multă forță pe dispozitiv în timpul curățării.
- Pentru a curăța dispozitivul, utilizați un material moale și curat. Pentru a îndepărta petele, utilizați un material textil ușor umezit. Puteți folosi și puțin săpun.

SPECIFICAȚII

- Sarcina maxima: 5 kg
- Sarcina minima: 3 g
- Precizie: 1 g
- Unitate de masura: g, ml, fl.oz, lb:oz
- Taste functii (UNIT, tara/pornire)
- Afsaj LCD (cu lumina de fundal)
- Alimentare: 3 baterii marime AAA



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajele de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.