

## **Atenție! Instrucțiuni de siguranță importante!**

În niciun caz nu folosiți lanterna în condiții de mediu nefavorabile, cum ar fi: temperaturi ce depășesc 50°C, sau în prezența unor factori adversi precum: gaz inflamabil, solvenți, vapori, praf sau în medii cu un nivel al umidității de peste 80%. În momentul în care vă dați seama că utilizarea în condiții de siguranță a produsului nu mai este posibilă, scoateți aparatul din funcțiune imediat și asigurați-vă ca acesta să nu poată fi repus în funcțiune în mod accidental. Nu încercați să utilizați lanterna dacă aceasta nu mai funcționează deloc, dacă prezintă deteriorări vizibile, în situația în care a suferit avarieri în urma transportului sau a depozitării în condiții improprii. Operațiunile de service și reparații trebuie efectuate numai de personal autorizat. Doar anumite părți din lanterna se pot înlocui.

Lanternă fiabilă, potrivită în orice situație.

Ideală pentru activități în aer liber, pentru camping, excursii, vânătoare sau muncă, această lanternă furnizează întotdeauna o lumină optimă.

În cazul utilizării prelungite iluminarea cu LED este ideală.

Scoateti bateriile din lanterna in cazul in care nu o utilizati un timp indelungat,.

### **Sursa de alimentare:**

- 3 baterii R3 (AAA) – nu sunt incluse.

La introducerea bateriilor in locasul lor, respectati polaritatea corecta a acestora!

### **Reglajul zoom-ului:**

- Reglaj prin rotirea spre stanga ori dreapta al inelului .

Atunci cand efectuati reglaj "zoom in" tot fluxul luminos este focalizata intr-un punct fix si este un reglaj pentru iluminat pe distante mari, iar atunci cand efectuati reglaj "zoom out" lumina este dispersata pe suprafata mare in forma unui cerc acesta fiind un reglaj pentru iluminat de suprafata.