

**URZ0918**

**VIPOW<sup>®</sup>**

# **USB RECHARGEABLE COB WORK LAMP**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**DE**

**OWNER'S MANUAL**

**EN**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**


**PL**

**MANUAL DE UTILIZARE**

**RO**

### Lanteră COB reîncărabilă cu cablu USB

Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare. Când utilizați acest produs, respectați regulile de utilizare a aparatelor electrice.



1. Cârlig pivotant
2. LED (sus)
3. COB (în față)
4. Buton ON/OFF
5. Mânere laterale

6. Picior cu magnet
7. Magnet
8. Indicator LED
9. Port de încărcare Micro USB

**FUNCȚIONARE**

1. Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni lumina din față.
2. Apăsați de două ori pentru a opri lumina din față și pentru a porni lumina de sus.
3. Apăsați de trei ori pentru a opri lumina.

**CUM SE ÎNCARCĂ**

- Oprii lanterna înainte de încărcare.
- Conectați cablul micro USB la portul micro USB al becului. Conectați celălalt capăt la încărcătorul AC sau la un port USB compatibil al unui calculator. Indicatorul LED roșu va fi aprins în timpul încărcării. Când bateria este încărcată complet, LED-ul verde este aprins. Deconectați cablul USB de la dispozitiv și de la sursa de alimentare.

Notă: În timpul încărcării, bateria se poate încălzi ușor. Este un fenomen normal și nu afectează funcționarea corectă a lanternei.

**ÎNȚREȚINERE**

- Pentru curățarea carcasei lanternei folosiți un material textil moale, ușor umed.
- Nu utilizați solvenți sau substanțe chimice volatile pentru a curăța lanterna deoarece pot deteriora componentele din plastic ale produsului.

**MĂSURI DE PRECAUȚIE**

- Oprii lanterna înainte de a o încărca și atunci când nu este folosită.
- Aveți grijă să nu deteriorați capacul luminos transparent și protejați produsul împotriva căderilor.
- Utilizați doar încărcătorul furnizat.
- Garanția nu acoperă daunele mecanice. Scăderea timpului de funcționare al bateriei nu intră sub incidența reglementărilor privind garanția.
- NU acoperiți niciodată capacul transparent al lanternei atunci când aceasta funcționează. NU îndreptați lumina direct în ochi. Lăsați lanterna să se răcească complet înainte de a o curăța.
- Încărcați aparatul înainte de prima utilizare.
- Eficiența poate scădea dacă lanterna este folosită la temperaturi sub 0°C sau peste 40°C.
- Asigurați-vă că manipulați și utilizați lanterna conform instrucțiunilor.
- Țineți produsul departe de apă sau alte lichide.
- Orice reparație poate fi efectuată doar de un service autorizat.

Avertisment: Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, vă rugăm să reîncărcați lanterna ori de câte ori lumina devine slabă.

# MANUAL DE UTILIZARE

## SPECIFICAȚII

Sursa de lumina: 1 LED COB (pe partea frontala) + 1 x LED (minim)

Flux luminos: 220 lm + 60 lm

Intensitatea luminoasa: pana la 20 m (COB) / 50 m (LED)

Durata de functionare: pana la 3 ore (COB) / 6 ore (min)

Indicator incarcare LED

Putere: 3 W (COB) / 1 W (LED)

Baterie reincarcabila: 3,7 V; 2000 mAh, Li-Ion

2 magneti si carlig pentru agatare

Mâner pivotant 360°

Picior pliabil 180°

Timp de incarcare baterie: max 5 ore

Temperatura de operare: -20°C ~ +40°C

RO



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcaje de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA